

# Climadiff®

N°1 DES CAVES A VIN

*Cave à vin de conservation ou de mise en température*

## NOTICE D'UTILISATION



## CLS130-CLS160

GB – USE INSTRUCTIONS

.....p 15

D – GEBRAUCHSANWEISUNG

.....p 28

NL – HANDLEIDING

..... p 41

SP – MANUAL DE UTILIZACION


..... 54

**Avant toute utilisation, merci de lire et appliquer les règles de sécurité et d'utilisation du présent manuel.**

Tout d'abord nous vous remercions d'avoir fait confiance à **CLIMADIFF** en acquérant cet appareil et nous sommes convaincus qu'il satisfera pleinement vos attentes.

Cet appareil vous permet au choix de conserver vos bouteilles ou de les mettre à température de service (suivant vos bouteilles) grâce à sa plage de réglage étendue.

## **1° DESCRIPTION DE L'APPAREIL**




- 5. CARROSSERIE
- 6. CLAYETTES
- 7. BASE DU COMPRESSEUR
- 8. PIEDS

- 5. SUPPORT DE LA PORTE VITREE
- 6. CLAYETTES BAR
- 7. JOINT MAGNETIQUE
- 8. CHARNIERE

## 2° CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ci-dessous l'exemple d'une plaque signalétique :



La plaque signalétique collée à l'intérieur ou à l'arrière de l'appareil (selon modèle) comporte toutes les informations spécifiques à votre armoire à vin.

Nous vous conseillons de noter son numéro de série sur ce livret avant son installation, pour vous y référer si nécessaire ultérieurement (intervention technique, demande d'assistance...)

En effet, une fois l'armoire installée et chargée, son accès y est plus compliqué.

**ATTENTION : Aucune assistance ne pourra vous être donnée sans ces informations.**

### **3° CONSIGNES GENERALES DE SECURITE**

*Lisez attentivement les indications portées dans ce manuel avant la mise en service de votre cave. Conservez-le soigneusement pour vous y référer ultérieurement en cas de besoin.*

D'une manière générale, la maintenance de votre appareil doit être réalisée par un professionnel qualifié.

Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique et à la mise en température de vin ou autres boissons si vous le désirez. En aucun cas il n'est destiné à conserver de la nourriture.

Assurez-vous que le voltage et la tension de votre installation électrique correspondent bien aux indications portées sur la plaque signalétique de votre appareil qui doit être raccordé à un système avec mise à la terre homologué. Les réparations ou raccordement incorrects entraînent des dangers. Faites vérifier votre installation électrique par un professionnel en cas de doute sur celle-ci.

Cette unité doit être correctement branchée sur une prise de terre pour votre sécurité. Ne coupez, ni ne retirez en aucun cas le fil de terre du cordon fourni.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge électrique.

Si votre appareil est endommagé (choc important) ou a subi un sinistre quelconque, (surtension due à la foudre, inondation, incendie) celui ci peut s'avérer dangereux. Débranchez la fiche d'alimentation et faites contrôler l'appareil par un réparateur professionnel agréé.

Afin d'éviter tout danger, ne remplacez pas vous même le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Adressez vous à votre revendeur, à un centre agréé ou un réparateur professionnel.

Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la prise d'alimentation soit accessible. Ne déplacez pas l'appareil une fois plein, vous risquez de déformer irrémédiablement le corps de l'appareil. Les parties électriques ne doivent pas être directement accessibles.

- Tenez éloigné les enfants de l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Dans le cas d'écoulement accidentel de liquide (*bouteille cassée ou autres*) sur les organes électriques (moteur et autres), débranchez aussitôt la fiche d'alimentation.

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne manipulez pas l'appareil avec les mains humides.

Conservez l'appareil éloigné de toute source de chaleur et non exposé directement aux rayons du soleil.

Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou être en contact avec des parties coupantes ou chaudes.

Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la prise mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Assurez-vous que l'endroit où est posée votre appareil peut supporter le poids de celle-ci une fois chargée (1 bouteille de 75cl est environ égale à 1.3kg).

Votre cave doit être placée sur une surface plane. Si vous devez la placer sur un tapis ou de la moquette, insérez un support dessous.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil. Des appareils abandonnés sont toujours dangereux.

Débranchez l'appareil avant toute intervention d'entretien ou de nettoyage (déconnectez la fiche d'alimentation ou le coupe circuit correspondant selon modèle.)

Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits inflammables.

Ne stockez ou ne vaporisez aucun gaz ou liquide inflammable à proximité de l'appareil.

Avant de jeter votre cave à vin dans un endroit prévu de recyclage, enlevez la porte, laissez les clayettes en place de manière à ce qu'il soit difficile aux enfants de rentrer à l'intérieur.

En cas de non respect des consignes de branchement ou d'utilisation, la responsabilité de Climadiff ne saurait être mise en cause quant aux avaries en résultant.

**Cet appareil est conforme aux exigences des Directives Européennes suivantes :**

**2006/95/CE relative à la sécurité électrique**

**2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique**



#### 4° INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

##### Avant d'utiliser votre Cave à Vin

- Enlevez l'emballage extérieur et intérieur.
- Avant de connecter la cave à la prise électrique, laissez-la en position debout pendant 24 heures. Ceci réduit la possibilité de disfonctionnement du circuit frigorifique dû au transport.
- Nettoyer l'intérieur à l'aide d'un chiffon doux et d'eau tiède.

##### Utilisation de votre cave à vin :


**Votre cave à vin doit être placée dans une pièce dont la température ambiante se situe dans une plage comprise entre + 0° et + 32° Celsius.**

Si la température ambiante est inférieure ou supérieure, les performances de votre appareil peuvent en être affectées et les températures de 5 à 18° degrés peuvent ne pas être atteintes.

##### Installation de votre cave à vin

- Cette cave est conçue pour être installée en "pose libre"
- Placez la cave dans un endroit assez résistant pour supporter le poids en charge pleine. Pour la mettre à niveau ajustez la hauteur des pieds réglables au dessous de la cave.
- Pour obtenir le meilleur de votre appareil, avec la plus faible consommation d'énergie, ne placez pas votre appareil près d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière...), ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil et ne le mettez pas non plus dans un local trop froid.
- Branchez la cave à une prise unique, laissez un espace de 10 cm entre l'arrière de la cave et le mur. Veillez à la caler parfaitement et à ajuster l'horizontalité de votre cave à vin. (L'utilisation d'un niveau à bulles est conseillée). Ceci évitera tout mouvement dû à l'instabilité, générateur de bruit et de vibrations et assurera la parfaite herméticité de la porte.

##### Panneau de contrôle



- 1- Bouton marche/ arrêt
- 2- Bouton de contrôle de la lumière
- 3- Bouton de verrouillage et déverrouillage du tableau de commande
- 4- Afficheur LCD
- 5- Bouton de sélection des °Celsius ou Fahrenheit
- 6 et 7 Boutons de sélection de la température

### **Sélection de la température**

- Vous pouvez choisir la température que vous souhaitez dans le compartiment en pressant les touches 6 et 7. La température que vous souhaitez programmer augmentera/diminuera de 1°C à chaque pression sur les boutons.

La température peut être choisie entre 5 et 18°C

- Dans le cas d'une coupure de courant toutes les températures précédemment choisies seront effacées et réinitialisées à la température programmée en usine soit 12°C.

## 5° EQUIPEMENTS

### Le système de climatisation

Selon l'avis des spécialistes, la température idéale de conservation des vins se situe autour de 12°C, dans une fourchette de 10° à 14 °C. Ne pas confondre avec la température de service, qui elle varie selon la spécificité de chaque type de vin de 5 à 18°C.

Il est surtout important d'éviter les variations brutales de température. Conçu par des spécialistes, pour des œnophiles, cet appareil, contrairement au simple réfrigérateur, prend en compte la sensibilité des grands crûs aux variations brutales de températures en assurant un contrôle fin d'une **température moyenne constante**.

### Le système anti-vibrations :

Le compresseur frigorifique est équipé d'amortisseurs spéciaux (les silent-blocks) et la cuve intérieure est isolée de la carrosserie par une épaisse couche de mousse de polyuréthane. Ces caractéristiques permettent d'éviter la transmission de vibrations à vos vins.

### Le système anti-UV (CLS160 uniquement) :

La lumière accélère le vieillissement de vos vins. Dans nos caves à portes pleine, vos vins sont naturellement à l'abri, sous réserve bien entendu d'ouvertures pas trop fréquentes. Ce modèle à porte verre a fait l'objet d'un traitement particulier, qui filtre les rayons ultra-violets néfastes.

### Dégivrage :

Votre appareil est équipé d'un cycle automatique de dégivrage. Pendant l'arrêt du cycle de refroidissement, les surfaces réfrigérées de l'appareil dégivrent automatiquement. L'eau de dégivrage ainsi récupérée est évacuée vers un bac d'évaporation des condensas qui est situé à l'arrière de l'appareil près du compresseur. La chaleur produite par le compresseur évapore ensuite les condensas récupérés dans le bac.

### Verrouillage du panneau de commande :

Votre cave est équipée d'un verrouillage de sécurité des boutons du panneau de contrôle.


Si aucun réglage n'a été effectué durant 2min, le panneau est automatiquement verrouillé et les boutons positionnés à droite de l'afficheur seront désactivés. Les boutons situés en partie gauche de l'afficheur restent quant à eux actifs. Pour déverrouiller votre cave, il vous suffit d'appuyer sur la touche « cadenas ».

### Serrure (CLS160 uniquement) :

Seul le modèle CLS160 en est équipé.

### Clayettes

- Pour éviter d'endommager le joint de la porte, assurez-vous que la porte soit bien ouverte avant de tirer les clayettes pour mettre ou enlever les bouteilles.
- Pour un plus simple accès au contenu des clayettes vous devez faire glisser la clayette vers l'extérieur d'environ 1/3 cependant elles sont conçues avec une butée d'arrêt de chaque côté pour éviter que les bouteilles ne tombent.
- Pour enlever une clayette: tirez-la jusqu'à ce que les découpes de la clayette (droite et gauche) soient positionnées sous les butées latérales (pièce en plastique carrée et noire). Soulevez-la et tirez-la vers l'extérieur de la cave.





### La sécurité renforcée :

Cette gamme d'appareils étant destinée au stockage d'objets de valeur, nous avons pris soin de sélectionner des composants de qualité et de concevoir des techniques de fabrication propres à assurer une sécurité optimale de fonctionnement.

### **6° CHARGEMENT**


Les quantités maximales de chargement annoncées de bouteilles sont données à titre indicatif, ne sont pas contractuelles, et permettent (comme les litrages des réfrigérateurs) d'avoir une estimation rapide de la taille de l'appareil.

Elles correspondent à des tests effectués avec une bouteille étalon : la bouteille de type « bordelaise allégée en 75 cl » (la normalisation reconnaît pour chaque forme de bouteille, une origine géographique : bordelaise, bourguignonne, provençale, etc... et un type : tradition, lourde, allégée, flûte, etc..., comportant chacune des diamètres et des hauteurs propres.

Dans la réalité, on pourrait ranger, à l'extrême, plus de bouteilles en empilage monotype et sans clayettes mais une «cave variée» se constitue d'une grande variété de bouteilles et l'aspect « pratique » de la gestion quotidienne d'une cave limite son chargement. Vous en chargerez donc probablement un peu moins que le maxima annoncé.

### **Comment garnir et tenir votre cave à vin :**

#### Types de bouteilles :



Nous voyons ici 4 sortes de bouteilles 75 cl, Bourgogne et Bordelaise, de dimensions différentes.

Il en existe de nombreux autres de toutes contenances et toutes formes.

Vous noterez les différences de rangement selon hauteur des bouteilles, diamètre et méthode de croisement.


*A titre d'exemple, si l'on charge exclusivement une cave de bouteilles de Bourgogne, on remarquera être environ 30% sous la quantité initiale calculée à partir de Bordeaux.*

#### Types de croisement :

Tête bêche col à col : Pour CLS160

Notez bien la différence de profondeur !

Tête bêche col entre fûts : Pour CLS130



**Exemples de températures de service :** (à respecter lors de vos dégustations pour éviter de passer à côté de la richesse des arômes de vos vins !)

Les opinions varient, la température ambiante également mais beaucoup s'accordent sur :

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Grands vins de Bordeaux – Rouges   | 16 – 17°C |
| Grands vins de Bourgogne – Rouges  | 15 – 16°C |
| Grands crus de vins blancs secs    | 14 – 16°C |
| Rouges légers, fruités, jeunes     | 11 – 12°C |
| Rosés de Provence, vins de primeur | 10 – 12°C |
| Blancs secs et vins de pays rouges | 10 – 12°C |
| Vins de pays blancs                | 8 – 10°C  |
| Champagnes                         | 7 – 8°C   |
| Vins liquoreux                     | 6°C       |

## 7° ENTRETIEN

Avant de nettoyer votre appareil (opération à faire régulièrement), débranchez l'appareil en retirant la prise de courant ou en débranchant le fusible dont elle dépend.

Nous vous conseillons avant la première utilisation et de façon régulière de nettoyer l'intérieur comme l'extérieur (face avant, latérales et dessus) avec un mélange d'eau tiède et de produit de lavage doux. Rincez à l'eau pure, laissez sécher totalement avant de rebrancher. N'utilisez ni solvants, ni agents abrasifs.

Lavez la plastification des clayettes acier avec une solution détergente douce puis séchez avec un chiffon sec et doux. Les clayettes en bois ne demandent pas d'entretien particulier.

Lors de la première mise sous tension, des odeurs résiduelles peuvent subsister. Dans ce cas, faites fonctionner l'appareil à vide pendant quelques heures, en demandant la température la plus froide. Le froid annihilera ces odeurs possibles.

## 8° STOCKAGE DE VOTRE CAVE A VINS

**Si vous êtes amené à ne pas utiliser votre appareil pendant de courtes périodes, laissez le panneau de commande à ses réglages habituels.**

Pendant un arrêt prolongé :

- Enlevez les bouteilles contenues dans l'appareil
- Débranchez l'appareil de la prise de courant
- Nettoyez soigneusement l'intérieur et l'extérieur de l'appareil
- Laissez la porte ouverte pour éviter la formation de condensas, odeurs, moisissures.

## 9° QUE FAIRE EN CAS DE COUPURE DE COURANT?

La majorité des coupures de courant sont résolues pendant une courte période. Une coupure de 1 ou 2 heures n'affectera pas les températures de votre armoire à vins. Afin de protéger vos vins pendant les coupures de courant, pensez à minimiser le nombre d'ouvertures de porte. Pour des coupures de courant de très longue durée, prenez les mesures nécessaires pour protéger votre vin.

- Si l'appareil est débranché, éteint ou s'il y a une coupure de courant vous devez attendre de 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si vous essayez de le redémarrer avant ce délai, le compresseur se mettra en fonction seulement au bout de 3/5 minutes (si la température le nécessite).
- Au premier démarrage et suite à un arrêt prolongé de la cave, au moment du redémarrage il est possible que les températures choisies et celles affichées ne correspondent pas. Ceci est normal ! Il sera alors nécessaire d'attendre quelques heures avant que celles-ci retrouvent leur stabilité.

## 10° SI VOUS DEVEZ DEPLACER VOTRE CAVE A VINS

Débranchez votre cave avant toute opération.

Enlevez toutes les bouteilles présentes dans la cuve et fixez les éléments mobiles.

Pour éviter d'endommager les vis de mise à niveau des pieds, vissez-les à fonds dans leur base.

Déplacez l'appareil en position verticale de préférence ou **notez à partir des inscriptions portées sur l'emballage, le sens sur lequel peut être couché l'appareil.**

## 11° EN CAS DE PANNE

Malgré tout le soin que nous apportons à nos fabrications, une panne n'est jamais totalement exclue. Avant de contacter le Service Après-vente de votre revendeur, vérifiez néanmoins que :

- la prise de courant est toujours en place
- Il n'y a pas de coupure de courant
- Que la panne n'a pas pour origine l'une de celles décrites dans le tableau en fin de ce manuel.

### IMPORTANT :

Si le cordon d'alimentation fourni est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service agréé de la marque ou du revendeur. Dans tous les cas, il doit être remplacé par un personnel qualifié pour éviter tout risque de blessure.

**SI CES CONTROLES NE DONNENT RIEN, CONTACTEZ ALORS LE SERVICE APRES VENTE DE VOTRE REVENDEUR.**

### ATTENTION !

**Débranchez la prise murale avant toute opération d'entretien ou réparation !**

## 12° PROBLEMES ET SOLUTIONS

Vous pouvez résoudre beaucoup de simples problèmes de votre cave à vin, en évitant de faire appel à votre service après vente. Essayez avec les suggestions ci-dessous !.

| PROBLEMES                                       | CAUSES POSSIBLES   |
|---|--|
| La cave ne démarre pas.                         | La prise n'est pas branchée.<br>Le bouton marche/arrêt est sur la position arrêt.<br>Le fusible a sauté au niveau de votre installation électrique.  |
| La cave ne refroidit pas assez.                 | Contrôlez la température choisie.<br>La température externe est au delà de la température d'application de la cave.<br>La cave est ouverte trop souvent.<br>La porte n'est pas bien fermée.<br>Le joint de la porte n'est pas étanche.   |
| Le compresseur démarre et s'arrête fréquemment. | La température externe est élevée.<br>Une grosse quantité de bouteilles a été mise dans la cave.<br>La cave est ouverte fréquemment.<br>La porte n'est pas bien fermée.<br>Le réglage n'a pas été fait correctement.<br>Le joint de la porte n'est pas étanche.  |
| La lumière ne fonctionne pas.                   | La prise n'est pas branchée.<br>Le fusible a sauté au niveau de votre installation électrique.<br>Le LED est hors service.<br>Le bouton de la lumière est sur arrêt.   |
| Vibrations.                                     | Contrôlez et assurez vous que la cave soit bien au niveau.   |
| La cave semble faire beaucoup de bruit.         | Un bruit qui ressemble à de l'eau qui circule est produit par le gaz réfrigérant, ce qui est normal.<br>En fin de cycle du compresseur, il est possible d'entendre un bruit d'eau qui circule.<br>Des contractions et des expansions des parois internes peuvent provoquer des claquements.<br>La cave n'est pas à niveau. |
| La porte ne se ferme pas bien.                  | La cave n'est pas à niveau.<br>Le joint de la porte est sale ou abîmé.<br>Les clayettes ne sont pas bien positionnées.<br>Une partie du contenu empêche la porte de se fermer.   |

### 13° ENVIRONNEMENT



Ce produit est conforme à la Directive DEEE 2002/96/CE.

Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil indique que ce produit devra être, à la fin de sa vie utile, traité séparément des autres déchets domestiques.

Il devra donc être apporté dans un centre de collecte sélectif pour les appareils électriques et/ou électroniques ou bien, si vous achetez un appareil équivalent, au revendeur de ce nouvel appareil.

L'utilisateur est responsable d'apporter l'appareil en fin de vie aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective et adéquate visant à envoyer l'appareil inutilisé au recyclage, au traitement et à une élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement, sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou bien au magasin où l'appareil a été acheté

### 14° AVERTISSEMENT

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Les garanties des produits de la marque CLIMADIFF sont exclusivement énoncées par les distributeurs que nous avons choisis. Aucun élément des présentes ne peut être interprété comme une garantie supplémentaire.

La société CLIMADIFF ne peut être tenue responsable des erreurs ou des omissions techniques et de rédaction dans les présentes.

Document non contractuel.

#### CLIMADIFF S.A.

Les Docks – Atrium 10.5

BP 56224 – 13567 MARSEILLE cedex 2

Tél. + 33 (0)4.91.91.73.14 – Fax + 33 (0)4.91.91.35.36

[www.climadiff.com](http://www.climadiff.com) – [info@climadiff.com](mailto:info@climadiff.com)

# ANNEXE 1

|  |  |
|--|--|
| Modèle   | Marque: Climadiff<br>Référence: <b>CLS130</b><br>Catégorie d'appareil de réfrigération ménager : 2   |
| Alimentation                                     | 220-240V,50Hz  |
| Dimension (LxPxH cm)                             | 59.5*59*121.5  |
| Poids (kg)                                       | 51Kg   |
| Classe d'efficacité énergétique                  | C  |
| Consommation d'énergie annuelle (AEc)            | Consommation d'énergie de 259 kWh par an calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. |
| Volume utile des compartiments (l)               | 230L   |
| Dégivrage  | Dégivrage automatique  |
| Classe climatique                                | Classe climatique : N , SN<br>Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C (température la plus basse) et 32°C (température la plus haute)  |
| Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1pW | 40dB   |
| Type d'installation                              | Pose libre   |

**Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin.**

## ANNEXE 2

|  |  |
|--|--|
| Modèle   | Marque: Climadiff<br>Référence: <b>CLSV160</b><br>Catégorie d'appareil de réfrigération ménager : 2  |
| Alimentation                                     | 220-240V,50Hz  |
| Dimension (LxPxH cm)                             | 59.5*69*131.5  |
| Poids (kg)                                       | 61.6Kg   |
| Classe d'efficacité énergétique                  | D  |
| Consommation d'énergie annuelle (AEc)            | Consommation d'énergie de 292 kWh par an calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. |
| Volume utile des compartiments (l)               | 300L   |
| Dégivrage  | Dégivrage automatique  |
| Classe climatique                                | Classe climatique : N , SN<br>Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C (température la plus basse) et 32°C (température la plus haute)  |
| Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1pW | 42dB   |
| Type d'installation                              | Pose libre   |


**Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin.**

**Before use, please read and follow the safety rules and operating instructions in this manual.**

Firstly, we would like to thank you for choosing **CLIMADIFF** and hope that this appliance will fully live up to your expectations.

This appliance enables you to store your bottles or bring them to service temperature (depending on the bottles) thanks to its wide adjustment range.

## **1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE**




- 1 BODY**
- 2 SHELVES**
- 3 COMPRESSOR BASE**
- 4 FEET**

- 5. GLASS DOOR SUPPORT**
- 6. SHELVES WITH BARS**
- 7. MAGNETIC SEAL**
- 8. HINGE**

## 2. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Below is an example of the nameplate:



The name plate attached to the inside or rear of the appliance (depending on the model) includes all the information specific to your wine cellar.

We recommend that you make a note of its serial number in this booklet prior to installation, so that you can refer to it later (technical work, request for assistance, etc.)

Once it is installed and loaded, access to it is not so easy.

**IMPORTANT NOTE: No assistance can be provided without this information.**



### **3. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**

*Before you use your wine cellar for the first time, please read this user manual carefully. Store it carefully so that you can refer to it in future, if necessary.*

Generally speaking, your appliance must be maintained by a qualified professional.

This appliance is intended exclusively for domestic use and controlling the temperature of wine, or other drinks, if you so choose. Under no circumstances is it intended for the storage of food.

Make sure that your electrical installation's voltage corresponds to that on the appliance's nameplate; the appliance must be connected to an approved earthed system. Incorrect repairs or connections can cause safety hazards. Have your electrical installation checked by a professional, if you are in any doubt.

This unit must be correctly connected to an earthed socket for your protection. Do not cut off or remove the earth wire on the mains cable supplied.

For safety reasons, do not use an electrical extension cable.

If your appliance is damaged (e.g. a major impact) or suffers damage (power surge due to lightning, flood, fire), it may be dangerous to use it. Disconnect the mains plug and have the device checked by an approved professional repairer.

To prevent any danger, do not replace a damaged mains cable yourself. Contact your retailer, an approved service centre or professional repairer.

This appliance must be positioned such that the mains socket is accessible. Do not move the appliance once it is full: you might distort its body beyond repair. The electrical parts must not be directly accessible.

- Keep children away from the appliance.
- Do not use this appliance outdoors.

If liquid is accidentally spilled (*broken bottle or similar*) on electrical parts (motor or similar), unplug the appliance immediately.

To prevent any risk of fire, electrocution or injury, do not immerse the mains cable, plug or the appliance itself in water or any other liquid. Do not handle the appliance with wet hands.

Keep the appliance away from any source of heat and out of direct sunlight.

Do not allow the mains cable to hang from a table or be in contact with sharp edges or hot surfaces.

Do not pull on the mains cable - take hold of the plug to disconnect the appliance.

Ensure that the area where your appliance is positioned can support its weight when loaded (a 75 cl bottle weighs approximately 1.3 kg).

Your cellar must be placed on a flat surface. If you have to position it on a rug or carpet, position a support underneath.

The appliance is not intended for use by people (particularly children) with diminished physical, sensory or mental capacities, or by people lacking experience or knowledge of such appliances, unless they are supervised by or have received instruction regarding the use of the appliance from a person who is responsible for their safety.

Do not allow children to play with the appliance. Abandoned appliances are always dangerous.

Disconnect the device before performing any servicing or cleaning operation (disconnect the mains plug or trip the corresponding circuit breaker, depending on the model).

Never clean the appliance with inflammable products.

Do not store or spray any gas or inflammable liquid close to the appliance.

Before disposing of your wine cellar at a special recycling centre, remove the door but leave the shelves in place in such a way as to make it difficult for children to climb inside.

Climadiff disclaims any liability for damage resulting from failure to comply with connection or use instructions.

**The appliance meets the requirements of the following European Directives:**

**2006/95/EC on electrical safety**

**2004/108/EC on electromagnetic compatibility**



## 4. INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Before using your wine cellar

- Remove inner and outer packaging.
- Before connecting the cellar to the electrical socket, leave it in position for 24 hours. This will reduce the possibility of malfunction of the refrigeration circuit due to transport.
- Clean the inside using a soft cloth and lukewarm water.

### Using your wine cellar:


**Your wine cellar must be positioned in a room with an ambient temperature between 0 and +32°C.**

If the ambient temperature is higher or lower, the performance of your appliance may be affected and it may not be possible to obtain temperatures between 5 and 18 degrees.

### Installing your wine cellar

- This wine cellar is designed for free-standing installation.
- Position it in a place with sufficient strength to support its weight when loaded. To ensure that it is level, adjust the height of the feet underneath.
- To get the best from your appliance with the lowest energy consumption, do not place the appliance close to a heat source (heater, cooker, etc.), do not expose it to direct sunlight, and do not place it in a room which is too cold.
- Connect the cellar to a single socket, leaving a 10 mm gap between the back of the cellar and the wall. Be careful to support it, so that your wine cellar is perfectly level. (The use of a spirit level is recommended). This will prevent any movement due to instability, generating noise and vibration, and will ensure that the door seals perfectly.

### Control panel



- 6- On/Off switch
- 7- Lighting control button
- 8- Control panel lock/unlock button
- 9- LCD display
- 10- Celsius/Fahrenheit selection button
- 6 and 7 – Temperature control buttons.

### **Temperature selection**

- You can choose the desired temperature in the compartment by pressing buttons 6 and 7. The temperature selected will increase/decrease by 1°C with each press of the buttons.

The temperature can be selected within a range of 5 to 18°C.

- In the event of a power cut, all previously selected temperatures settings will be deleted and re-initialised to the factory-programmed temperature of 12°C.

## 5. EQUIPMENT

### The climate control system

According to advice from specialists, the ideal temperature for storing wine is around 12°C, within a bracket of 10 to 14°C. Do not confuse this with service temperature, which varies between 5 and 18°C, depending on the specific nature of the wine.

It is especially important to avoid sudden changes in temperature. Designed by specialists for oenophiles, this appliance, unlike a simple refrigerator, takes into account the sensitivity of grand cru wines to sudden variations in temperature by ensuring the close control of a **constant average temperature**.

### The anti-vibration system:

The refrigeration compressor is equipped with special dampers (silent-blocks) and the inner space is insulated from the body by a thick layer of polyurethane foam. These characteristics prevent the transmission of vibration to your wines.

### The anti-UV system (CLS160 only):

Light accelerates the aging of wine. In our solid door cellars, your wines are naturally protected, on condition, of course, that the door is not opened too often. This glass-door model has been specially treated and filters out harmful ultraviolet rays.

### Defrosting:

Your appliance is equipped with an automatic defrost cycle. When a cooling cycle finishes, the appliance's refrigerated surfaces are defrosted automatically. The defrost water is channelled into a condensates evaporation tray which is located in the back of the appliance near the compressor. The heat produced by the compressor then evaporates the condensates collected in the tray.

### Locking the control panel:

Your cellar is equipped with a safety lock for the control panel buttons.


If no adjustment is made for 2 minutes, the panel locks automatically and the buttons to the right of the display are deactivated. The buttons on the left of the display remain active. To unlock your cellar, simply press the "padlock" button.

### Lock (CLS160 only):

Only the CLS160 has a lock.

### Shelves

- To prevent damage to the door seal, ensure that the door is fully open before pulling out the shelves to add or remove bottles.
- For easier access to the contents of the shelves, slide the shelf out approximately one third of the way. The shelves are, however, fitted with a stop to prevent the bottles falling out.
- To remove a shelf: pull it out until the cut-outs on the rack (right and left) are positioned under the side stops (square black plastic part). Lift up and pull outwards.



### **Enhanced safety:**

Since this range of appliances is intended for storing items of value, we have been careful to select quality components and to design suitable manufacturing techniques to ensure optimum safety in operation.

## **6. LOADING**


The maximum recommended loading quantities for bottles are given as guidelines and are indicative only; they provide a quick estimate of the size of the appliance (similar to the capacity of a refrigerator expressed in litres).

They correspond to tests conducted with a standard bottle: the standard “75 cl light Bordeaux” bottle - standards apply the geographical origin of each bottle shape (Bordeaux, Burgundy, Provence, etc.) and a type (traditional, heavy, light, flute, etc.), each with its own diameter and height.

In reality and in extreme cases, you could store more bottles by stacking the same type of bottle without using shelves, but a varied cellar comprises a wide variety of bottles and the practical aspect of everyday cellar management limits its capacity. You will therefore probably load the appliance a little less than the recommended maximum.

### **How to fill and maintain your wine cellar:**

#### **Types of bottle:**



We see here 4 kinds of 75 cl wine bottles: Burgundy and Bordeaux wine bottles of different dimensions.


There are many others of all shapes and sizes.

You will note the storage differences depending on bottle heights, diameters and alternating position method.

*For example, if a wine cellar is loaded only with Burgundy wine bottles, there will be approximately 30% fewer bottles than the initial quantity calculated for Bordeaux bottles.*


### **Methods of alternating:**

Top-to-bottom neck-to-neck: For the CLS160



Note the difference in depth...

Top-to-bottom neck between bottle bodies: For the CLS130



### **Examples of serving temperatures:** (to be observed when tasting, in order to avoid missing out on the rich aromas of your wines!)

Opinions vary, and the ambient temperature too, but many people agree on the following:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Prestigious Bordeaux wines – Reds | 16 – 17°C |
| Prestigious Burgundy wines – Reds | 15 – 16°C |
| Prestigious dry white vintages    | 14 – 16°C |
| Light, young, fruity reds         | 11 – 12°C |
| Provence rosés, primeur wines     | 10 – 12°C |
| Dry whites and vin de pays reds   | 10 – 12°C |
| Vin de pays whites                | 8 – 10°C  |
| Champagnes                        | 7 – 8°C   |
| Sweet wines                       | 6°C       |

## 7. MAINTENANCE

Before cleaning your appliance (something to be done regularly), disconnect it by removing the plug or by pulling the fuse on the circuit.

Before using your appliance for the first time and regularly after that, we recommend that you clean the inside and outside (front, sides and top) with warm water mixed with a gentle cleaning product. Rinse with clean water and allow to dry before reconnecting. Do not use solvents or abrasives.

Wash the plastic coating on the steel shelves with a mild detergent solution and then dry with a soft cloth. Wooden shelves require no particular maintenance.

When the appliance is switched on for the first time, there may be a residual odour. In that case, run the appliance empty for a few hours at the coldest possible temperature. The cold will kill any odours.

## 8. STORING YOUR WINE CELLAR

**If you will not be using your appliance for short periods, leave the control panel with its usual settings.**

During an extended shutdown:

- Remove all bottles from the appliance
- Unplug the appliance
- Thoroughly clean the inside and outside of the appliance
- Leave the door open to prevent condensation, unpleasant odours and mould.

## 9. WHAT TO DO IN THE EVENT OF A POWER CUT

Most power cuts are resolved within a short time. A power cut of 1 or 2 hours will not affect the temperature in your cellar. To protect your wines during a power cut, avoid opening the door as much as possible. During very long power cuts, take the necessary measures to protect your wine.

- If the appliance is disconnected or if there is a power cut, you must wait three to five minutes before re-starting. If you try to re-start before this time, the compressor will only re-start after 3 to 5 minutes (if the temperature requires).
- When switching on for the first time or following a prolonged shutdown, it is possible that when re-starting, the temperatures selected and those displayed are not the same. This is normal. It will take a few hours before they stabilise.

## 10. IF YOU NEED TO MOVE YOUR WINE CELLAR

First, disconnect your cellar.

Remove all bottles and secure any loose parts.

To avoid damaging the levelling screws on the feet, screw them tightly into the base.

Move the appliance in an upright position (preferably) or **note the direction in which the appliance may be laid down by looking at its packaging.**

## 11. IN THE EVENT OF A BREAKDOWN

Despite the care we take during production, a breakdown can never be totally ruled out. Before contacting your retailer's after-sales department, please check that:

- the appliance is properly plugged in;
- there is not a power cut in progress;
- the breakdown is not one of those described in the table at the end of this manual.

### IMPORTANT:

If the mains cable supplied is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a centre approved by the brand or by the retailer. In all cases, it must be replaced by qualified personnel, so as to avoid any risk of injury.

**IF THESE CHECKS REVEAL NOTHING, THEN CONTACT YOUR RETAILER'S AFTER-SALES DEPARTMENT.**

### CAUTION!

**Unplug the appliance before carrying out any maintenance or repair work.**

## 12. PROBLEMS AND SOLUTIONS

You can solve many simple problems with your wine cellar yourself, thus avoiding having to contact your after-sales department. Try the following suggestions.

| PROBLEM                                     | POSSIBLE CAUSES   |
|---|---|
| The cellar will not start.                  | It is not plugged in.<br>The on/off button is in the off position.<br>The fuse in your electrical installation has blown.   |
| The cellar does not cool sufficiently.      | Check the temperature selected.<br>The external temperature is beyond the cellar's operating temperature.<br>The cellar is opened too often.<br>The door is not properly closed.<br>The door seal is not sealing correctly.   |
| The compressor starts and stops frequently. | The external temperature is high.<br>A large quantity of bottles has been put into the cellar.<br>The cellar is opened frequently.<br>The door is not properly closed.<br>The cellar has not been correctly set.<br>The door seal is not sealing correctly.                       |
| The light does not operate.                 | The cellar is not plugged in.<br>The fuse in your electrical installation has blown.<br>The LED is not working.<br>The light switch is off.   |
| Vibration.                                  | Check and ensure that the cellar is level.  |
| The cellar makes a lot of noise.            | A noise resembling circulating water is produced by the coolant gas and this is normal.<br>At the end of a cooling cycle, you can hear the noise of water circulating.<br>Expansion and contraction of the internal walls may cause a cracking sound.<br>The cellar is not level. |
| The door does not close correctly.          | The cellar is not level.<br>The door seal is dirty or damaged.<br>The shelves are not positioned correctly.<br>A part of the contents is preventing the door from closing.  |



### 13. ENVIRONMENT



This product complies with EU WEEE Directive 2002/96/EC.

The crossed-out waste bin symbol on this appliance means that, at the end of its life, the appliance should be recycled separately from other domestic waste.

It should therefore be disposed of at a selective collection centre for electrical and/or electronic appliances or, if you are buying an equivalent product, by the retailer of the new product.

The user is responsible for taking the appliance to the appropriate collection centre at the end of its useful life. Selective and appropriate collection for the recycling of no-longer-used appliances and their disposal and destruction in an environmentally friendly manner helps to prevent potential negative effects on the environment and health, and encourages the recycling of materials used to make the product.

For more detailed information about available collection systems, contact your local waste collection organisation or the retail outlet where you bought the product.

### 14. WARNING

Since we make continuous improvements to our products, we reserve the right to modify technical characteristics without notice.

Warranties for CLIMADIFF brand products are offered exclusively by selected retailers. No part of these instructions may be considered as a supplementary warranty.

CLIMADIFF cannot be held liable for errors or technical or editorial omissions in this document.

Non-binding document.

CLIMADIFF S.A.

Les Docks – Atrium 10.5

BP 56224 – 13567 MARSEILLE cedex 2

Tel. + 33 (0)4.91.91.73.14 – Fax + 33 (0)4.91.91.35.36

[www.climadiff.com](http://www.climadiff.com) – [info@climadiff.com](mailto:info@climadiff.com)

## APPENDIX 1

|  |   |
|--|---|
| Model                                      | Brand: Climadiff<br>Reference: <b>CLS130</b><br>Domestic refrigeration appliance category: 2  |
| Supply                                     | 220-240 V, 50 Hz  |
| Dimensions (L x D x H cm)                  | 59.5 x 59 x 121.5   |
| Weight (kg)                                | 51 kg   |
| Energy efficiency class                    | C   |
| Annual energy consumption (AEC)            | Energy consumption 259 kWh per year calculated on the basis of results obtained over 24 hours in standardised test conditions.<br>Actual energy consumption depends on conditions of use and the location of the appliance. |
| Usable volume of the compartments (litres) | 230 L   |
| Defrosting                                 | Automatic   |
| Climate class                              | Climate class: N, SN<br>This appliance is designed to be used at an ambient temperature of between 10°C (lowest) and 32°C (highest).  |
| Acoustic emissions in air in dB(A) re 1pW  | 40 dB   |
| Installation type                          | Free standing   |

**This appliance is intended exclusively for the storage of wine.**

## APPENDIX 2

|  |   |
|--|---|
| Model                                      | Brand: Climadiff<br>Reference: <b>CLS160</b><br>Domestic refrigeration appliance category: 2  |
| Supply                                     | 220-240 V, 50 Hz  |
| Dimensions (L x D x H cm)                  | 59.5 x 69 x 131.5   |
| Weight (kg)                                | 61.6 Kg   |
| Energy efficiency class                    | D   |
| Annual energy consumption (AEC)            | Energy consumption 292 kWh per year calculated on the basis of results obtained over 24 hours in standardised test conditions.<br>Actual energy consumption depends on conditions of use and the location of the appliance. |
| Usable volume of the compartments (litres) | 300 L   |
| Defrosting                                 | Automatic   |
| Climate class                              | Climate class: N, SN<br>This appliance is designed to be used at an ambient temperature of between 10°C (lowest) and 32°C (highest).  |
| Acoustic emissions in air in dB(A) re 1pW  | 42 dB   |
| Installation type                          | Free standing   |


**This appliance is intended exclusively for the storage of wine.**

**Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung durch und befolgen Sie die darin angegebenen Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen.**

Zunächst danken wir Ihnen für das Vertrauen, das Sie **CLIMADIFF** mit dem Erwerb dieses Gerätes entgegen gebracht haben. Wir sind davon überzeugt, dass es Ihren Erwartungen voll gerecht wird.

Durch den breiten Temperatureinstellbereich des Geräts können Sie Ihre Weinflaschen ganz nach Wunsch lagern oder auf die richtige Serviertemperatur bringen (je nach Weinart).

## **1° GERÄTEBESCHREIBUNG**




- 1 GEHÄUSE
- 2 ROSTE
- 3 KOMPRESSORRAHMEN
- 4 STELLFÜSSE

- 5. GLASTÜRHALTER
- 6. STANGENROSTE
- 7. MAGNETDICHTUNG
- 8. SCHARNIER

## 2° TECHNISCHE DATEN


Nachstehend als Beispiel ein Typenschild:



Das Typenschild befindet sich im Geräteinneren bzw. an der Geräterückseite (modellabhängig). Es enthält alle gerätespezifischen Angaben zum Weinschrank.

Wir raten Ihnen, die Seriennummer vor der Installation in der Bedienungsanleitung zu notieren, um sie später bei Bedarf griffbereit zu haben (Reparatur, Kundendienstanfrage).

Ist der Weinschrank erst



mer erschwert.

**ACHTUNG! Ohne diese Angaben kann Ihnen der Kundendienst nicht weiterhelfen.**

### **3° ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

*Lesen Sie die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben vor der Inbetriebnahme des Weinschranks aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um bei Bedarf später darin nachzuschlagen.*

Die Instandhaltung des Gerätes muss generell von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und die Temperierung von Wein oder, falls gewünscht, von sonstigen Getränken bestimmt. Es ist auf keinen Fall für die Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.

Vergewissern Sie sich, dass die Voltzahl und Spannung Ihrer Elektroinstallation den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen, das an ein zugelassenes Schutzleitersystem angeschlossen werden muss. Unsachgemäße Reparaturen bzw. Anschlüsse bringen Gefahren mit sich. Lassen Sie Ihre Elektroinstallation im Zweifelsfall vom Elektriker prüfen.

Für Ihre Sicherheit muss das Gerät ordnungsgemäß an eine Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden. Den Schutzleiter des gelieferten Netzkabels auf keinen Fall durchschneiden oder entfernen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen kein Verlängerungskabel.

Sollte das Gerät beschädigt worden sein (starker Stoß) oder sonstigen Schaden genommen haben (Überspannung infolge Blitzschlag, Wasserschaden, Brand), kann es sich als gefährlich erweisen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät von einem Elektriker prüfen.

Tauschen Sie zur Vermeidung von Gefahren das Netzkabel nicht selbst aus, falls es beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Händler, ein zugelassenes Kundendienstzentrum oder einen Elektriker.

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Netzsteckdose gut erreichbar ist. Das Gerät nicht verstellen, wenn es gefüllt ist, andernfalls kann sich das Gerätegehäuse unwiederbringlich verformen. Die elektrischen Geräteteile dürfen nicht direkt zugänglich sein.

- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.

Beim ungewollten Auslaufen von Flüssigkeit (*zerbrochene Flasche o.ä.*) auf die Elektrobauteile (Motor und sonstige) sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Zur Vermeidung der Brand-, Stromschlag- bzw. Verletzungsgefahr das Netzkabel, den Netzstecker bzw. das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Das Gerät nicht mit feuchten Händen berühren.

Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern und setzen Sie es keiner direkten Sonnenstrahlung aus.

Das Netzkabel nicht von einem Tisch herabhängen lassen und darauf achten, dass es keine schneidenden oder heißen Gegenstände berührt.

Zum Herausnehmen des Netzsteckers nicht am Kabel ziehen, sondern den Netzstecker festhalten und herausziehen.

Vergewissern Sie sich, dass die Stellfläche für das Gerät das Gewicht des gefüllten Weinschranks tragen kann (eine 75 cl Weinflasche wiegt ca. 1,3 kg). Der Weinschrank muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Beim Aufstellen auf einem Teppich bzw. Teppichboden eine Unterlage dazwischen legen.

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (insbesondere Kindern) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse benutzt zu werden, außer wenn diese beaufsichtigt werden oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person zuvor Anweisungen zur Nutzung des Gerätes erhalten haben.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Abgestellte Geräte stellen prinzipiell eine Gefahr dar.

Vor Instandhaltungs- bzw. Reinigungsarbeiten das Gerät von der Stromversorgung trennen (je nach Modell den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder den Leitungsschutzschalter ausschalten).

Das Gerät niemals mit brennbaren Produkten reinigen.

Kein Gas bzw. keine entzündbare Flüssigkeit in der Nähe des Gerätes lagern oder versprühen.

Entfernen Sie vor der Entsorgung des Weinschranks an der vorgesehenen Sammelstelle die Tür und lassen Sie die Roste an ihrem Platz, damit Kinder nur schwer ins Geräteinnere eindringen können.

Bei Nichtbeachtung der Anschluss- bzw. Gebrauchsvorschriften kann Climadiff nicht für daraus resultierende Schäden haftbar gemacht werden.

**Das Gerät entspricht den Anforderungen folgender europäischer Richtlinien:**

**2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie**

**2004/108/EG Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit**



## 4° INSTALLATIONSANWEISUNGEN

### Vor Inbetriebnahme des Weinschranks

- Die Außen- und Innenverpackung entfernen.
- Den Weinschrank vor dem Anschluss an die Netzsteckdose während 24 Stunden vertikal stehen lassen. Dies reduziert die Möglichkeit transportbedingter Funktionsstörungen des Kühlsystems.
- Das Gerät innen mit einem weichen, mit lauwarmem Wasser getränkten Tuch reinigen.

### Gebrauch des Weinschranks


**Der Weinschrank muss in einem Raum aufgestellt werden, dessen Temperatur innerhalb eines Bereichs zwischen + 0° und + 32° Celsius liegt.**

Ist die Raumtemperatur niedriger oder höher, kann die Leistung des Weinschranks beeinträchtigt werden und die Temperaturen von 5° bis 18°C können ggf. nicht erreicht werden.

### Installation des Weinschranks

- Der Weinschrank ist für eine freie Aufstellung ausgelegt.
- Stellen Sie den Weinschrank auf einer Fläche auf, die stabil genug ist, um das Gewicht des gefüllten Weinschranks tragen zu können. Zur Nivellierung die Höhe der Stellfüße unter dem Gerät justieren.
- Zur Erzielung eines optimalen Betriebs mit dem geringsten Stromverbrauch das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Heizung, Herd, usw.), aber auch nicht in einem zu kühlen Raum aufstellen und keiner direkten Sonnenstrahlung aussetzen.
- Den Weinschrank an eine Einzelsteckdose anschließen, dabei einen Abstand von 10 cm zwischen der Geräterückseite und der Mauer lassen. Den Weinschrank genau nivellieren, am besten mit einer Wasserwaage. Dies verhindert Bewegungen aufgrund mangelnder Stabilität, die Geräusche und Vibrationen erzeugen können, und gewährleistet die vollkommene Dichtheit der Tür.

### Bedienpanel



- 11- Ein/Aus-Taste
- 12- Beleuchtungstaste
- 13- Taste zum Verriegeln/Entriegeln des Bedienpanels
- 14- LCD-Display
- 15- Auswahltaste °Celsius / °Fahrenheit
- 6/7- Temperatúrauswahltasten



### Temperaturauswahl

- Durch Drücken der Tasten 6 und 7 können Sie die gewünschte Temperatur im Weinschrank auswählen. Bei jedem Tastendruck erhöht/verringert sich die programmierte Temperatur um 1°C.

Sie können eine Temperatur zwischen 5° und 18°C auswählen.

- Bei einem Stromausfall werden alle vorher ausgewählten Temperaturen gelöscht und auf die werkseitig programmierte Temperatur von 12°C zurückgesetzt.

## 5° AUSSTATTUNG

### Kühlsystem

Nach Meinung von Experten liegt die ideale Weinlagertemperatur um 12°C in einem Bereich von 10° bis 14°C. Nicht zu verwechseln mit der Serviertemperatur, die je nach der Besonderheit der verschiedenen Weinarten zwischen 5° bis 18°C variiert.

Wichtig ist vor allem, plötzliche Temperaturschwankungen zu vermeiden. Durch die Feinregelung einer **konstanten Mitteltemperatur** trägt das von Experten speziell für Weinkenner entwickelte Gerät im Gegensatz zu einem einfachen Kühlschrank der Empfindlichkeit von Qualitätsweinen gegenüber plötzlichen Temperaturschwankungen Rechnung.

### Antivibrationssystem

Der Kühlkompressor ist mit Spezialdämpfern (Schwingungsdämpfern) ausgestattet und das Innengehäuse ist durch eine dicke Schicht Polyurethanschaum vom Außengehäuse isoliert. Durch diese technischen Merkmale kann die Übertragung von Schwingungen auf den Wein verhindert werden.

### UV-Schutzsystem (nur CLS160)

Licht beschleunigt die Alterung der Weine. In unseren Weinschränken mit Volltür werden die Weine ganz natürlich geschützt, wohlgernekt vorbehaltlich allzu häufiger Türöffnungen. Dieses Modell ist mit einer speziell behandelten Glastür ausgestattet, die die schädlichen UV-Strahlen filtert.

### Abtauung

Das Gerät ist mit einem automatischen Abtauzyklus ausgestattet. Während dem Stillstand des Kühlzyklus tauen die gekühlten Oberflächen des Gerätes automatisch ab. Das so aufgefangene Abtauwasser wird in die Verdunstungsschale für Kondenswasser abgeleitet, die sich an der Geräterückseite in der Nähe des Kompressors befindet. Die vom Kompressor erzeugte Wärme lässt das in der Schale aufgefangene Kondenswasser verdunsten.

### Verriegeln des Bedienpanels


Der Weinschrank ist mit einer Sicherheitsverriegelung der Tasten auf dem Bedienpanel ausgestattet. Werden 2 Minuten lang keine Einstellungen vorgenommen, wird das Bedienpanel automatisch verriegelt und die Tasten auf der rechten Seite des Displays werden deaktiviert. Die Tasten auf der linken Seite des Displays bleiben dagegen aktiv. Um das Bedienpanel zu entriegeln, drücken Sie einfach die Taste mit dem Vorhängeschloss.

### Schloss (nur CLS160)

Nur das Modell CLS160 ist mit einem Schloss ausgestattet.

### Roste

- Um die Türdichtung nicht zu beschädigen, achten Sie bitte darauf, dass die Tür gut geöffnet ist, bevor Sie die Roste herausziehen, um Flaschen zu entnehmen oder in den Weinschrank zu legen.
- Für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt der Roste müssen Sie den Rost um rund ein Drittel herausziehen. Allerdings sind die Roste beidseitig mit einem Anschlag versehen, um zu verhindern, dass die Flaschen auf den Boden fallen.
- Zum Entfernen eines Rostes: Den Rost herausziehen, bis sich die Einschnitte am Rost (rechts und links) unter den seitlichen Anschlägen (viereckiges schwarzes Kunststoffteil) befinden. Den Rost anheben und aus dem Weinschrank nehmen.



### Verstärkte Sicherheit

Da dieses Geräteprogramm für die Lagerung wertvoller Weine bestimmt ist, haben wir besonderen Wert darauf gelegt, qualitativ hochwertige Komponenten auszuwählen und Fertigungstechniken zu entwickeln, die eine optimale Betriebssicherheit gewährleisten.

## 6° BEFÜLLUNG


Die Angaben zur maximalen Flaschenanzahl sind unverbindlich und ermöglichen (wie der Volumeninhalt von Kühlschränken) eine grobe Einschätzung der Gerätegröße.

Sie entsprechen Tests, die mit einer Standardflasche durchgeführt wurden (in diesem Fall eine leichte 75 cl Bordeaux-Flasche). In der Normierung hat jede Flaschenform einen eigenen geografischen Ursprung (z.B. Bordeaux, Burgund, Provence, usw.) und Typ (z.B. Tradition, schwer, leicht, Flöte, usw.) mit jeweils individuellem Durchmesser und individueller Höhe.

In Wirklichkeit könnte man im Extremfall mehr Flaschen einförmig und ohne Roste übereinander stapeln, aber ein reichhaltiger Weinschrank umfasst eine große Vielzahl verschiedener Flaschen und durch den praktischen Aspekt der alltäglichen Nutzung des Weinschranks bleibt die Flaschenanzahl begrenzt. Sie werden das Gerät daher wahrscheinlich mit etwas weniger Flaschen befüllen als die angegebene Höchstzahl.

### Befüllen und Einsortieren des Weinschranks

Flaschentypen:



Hier sehen Sie vier Sorten von 75 cl Flaschen, Burgunder und Bordeaux, mit unterschiedlicher Größe.


Es gibt zahlreiche weitere Flaschen mit allen möglichen Fassungsvermögen und Formen.

Je nach Flaschenhöhe, Durchmesser und Lagerungsart sind deutliche Unterschiede bei der Einsortierung erkennbar.

*Wird ein Weinschrank beispielsweise nur mit Burgunderflaschen gefüllt, liegt man rund 30% unter der ursprünglich für Bordeaux berechneten Menge.*


### Gegeneinanderlagerung

„Kopf bei Fuß“ Hals an Hals: Für CLS160



Beachten Sie die unterschiedliche Tiefe!

„Kopf bei Fuß“ Hals zwischen Bäuchen: Für CLS130



### Beispiele von Serviertemperaturen (bei Verkostungen zu beachten, um die volle Geschmacksvielfalt der Weine genießen zu können!)

Die Meinungen gehen auseinander, die Umgebungstemperatur auch, aber viele sind sich über folgendes einig:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Große Bordeaux-Weine / Rotwein  | 16 - 17°C |
| Große Burgunder-Weine / Rotwein | 15 - 16°C |
| Grands Crus trockener Weißweine | 14 - 16°C |

|  |           |
|--|-----------|
| Leichte, fruchtige, junge Rotweine     | 11 - 12°C |
| Rosé de Provence, Jungweine            | 10 - 12°C |
| Trockene Weißweine und rote Tafelweine | 10 - 12°C |
| Weißer Tafelwein                       | 8 - 10°C  |
| Champagner                             | 7 - 8°C   |
| Zuckerreiche Weine                     | 6°C       |

## 7° INSTANDHALTUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes (regelmäßig durchzuführen) den Netzstecker aus der Steckdose oder nehmen Sie die entsprechende Sicherung heraus.

Wir raten Ihnen, das Gerät vor der Erstinbetriebnahme und dann regelmäßig innen und außen (Frontseite, Seitenwände und Oberseite) mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Mit klarem Wasser abspülen und vor dem Wiedereinschalten gut trocknen lassen. Auf keinen Fall Löse- bzw. Scheuermittel verwenden.

Die Kunststoffversiegelung der Stahlroste mit einer milden Reinigungslösung waschen und dann mit einem trockenen weichen Tuch abtrocknen. Die Holzroste erfordern keine besondere Pflege. Bei der Erstinbetriebnahme können noch Restgerüche vorhanden sein. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall mehrere Stunden ohne Befüllung mit der niedrigsten Temperatur laufen. Durch die Kälte werden etwaige Gerüche beseitigt.

## 8° LAGERUNG DES WEINSCHRANKS

**Sollten Sie das Gerät während kurzen Zeiträumen nicht benutzen, lassen Sie die gewohnten Einstellungen auf dem Bedienpanel.**

Bei längerem Ausschalten:

- Die im Gerät enthaltenen Flaschen entnehmen.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät sorgfältig innen und außen reinigen.
- Die Tür offen lassen, um die Kondenswasser-, Geruchs- und Schimmelbildung zu verhindern.

## 9° WAS TUN BEI STROMAUSFÄLLEN?

Die meisten Stromausfälle sind nur von kurzer Dauer. Ein ein- bis zweistündiger Stromausfall hat keinen Einfluss auf die Temperatur im Weinschrank. Achten Sie bei Stromausfällen darauf, die Tür nicht unnötig zu öffnen, um den Wein zu schützen. Bei sehr langen Stromausfällen ergreifen Sie bitte die notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Weines.

- Wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen bzw. nach dem Ausschalten des Geräts oder einem Stromausfall müssen Sie vor dem Wiedereinschalten 3 bis 5 Minuten warten. Wenn Sie versuchen, den Weinschrank vor dieser Zeitspanne einzuschalten, springt der Kompressor erst nach ca. 3 bis 5 Minuten an (falls die Temperatur es erfordert).
- Beim ersten Einschalten und nach längerem Ausschalten des Weinschranks kann es sein, dass die ausgewählte Temperatur nicht mit der angezeigten Temperatur übereinstimmt. Das ist völlig normal! Es dauert ein paar Stunden, bis sich die Temperatur stabilisiert hat.

## 10° VERSTELLEN DES WEINSCHRANKS

Vor allen Arbeiten am Weinschrank den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Entnehmen Sie alle Flaschen, die sich im Weinschrank befinden, und befestigen Sie die beweglichen Teile.

Die Stellschrauben an den Füßen komplett in die Halterung einschrauben, um sie nicht zu beschädigen.

Verstellen Sie das Gerät vorzugsweise in der vertikalen Position oder **beachten Sie anhand der Angaben auf der Verpackung, auf welche Seite das Gerät umgelegt werden kann.**

## 11° IM PANNENFALL

Trotz aller Sorgfalt, die wir für unsere Produkte aufwenden, kann eine Störung niemals völlig ausgeschlossen werden. Bevor Sie sich mit dem Kundendienst Ihres Händlers in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte folgende Punkte:

- Der Netzstecker ist in der Steckdose.
- Es liegt kein Stromausfall vor.
- Die Störung ist nicht auf eine der Ursachen zurückzuführen, die in der Tabelle am Ende der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

## WICHTIGER HINWEIS

Ist das Gerätenetzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem von der Marke anerkannten Fachbetrieb oder dem Händler ausgetauscht werden. Zur Vermeidung der Verletzungsgefahr muss es auf jeden Fall von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.

**SOLLTEN DIESE KONTROLLEN ZU NICHTS FÜHREN, KONTAKTIEREN SIE BITTE DEN KUNDENDIENST IHRES HÄNDLERS.**

## ACHTUNG!

**Ziehen Sie vor Reinigungs- bzw. Reparaturarbeiten prinzipiell den Netzstecker aus der Steckdose!**

## 12° FEHLERBEHEBUNG

Sie können viele einfache Probleme mit dem Weinschrank selbst lösen, ohne den Kundendienst einzuschalten. Versuchen Sie es mit den nachfolgenden Vorschlägen!

| FEHLER   | MÖGLICHE URSACHEN  |
|--|--|
| Der Weinschrank springt nicht an.                      | Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.<br>Die Ein/Aus-Taste steht auf Aus.<br>Die Sicherung Ihrer Elektroinstallation ist herausgesprungen.  |
| Der Weinschrank kühlt nicht richtig.                   | Kontrollieren Sie die ausgewählte Temperatur.<br>Die Raumtemperatur liegt über der maximalen Betriebstemperatur des Weinschranks.<br>Der Weinschrank wird zu oft geöffnet.<br>Die Tür ist nicht richtig geschlossen.<br>Die Türdichtung liegt nicht voll auf.  |
| Der Kompressor startet und stoppt häufiger als normal. | Die Raumtemperatur ist relativ hoch.<br>Eine große Anzahl neuer Flaschen wurde in den Weinschrank gelegt.<br>Der Weinschrank wird oft geöffnet.<br>Die Tür ist nicht richtig geschlossen.<br>Die Temperatur wurde nicht richtig eingestellt.<br>Die Türdichtung liegt nicht voll auf.  |
| Das Licht funktioniert nicht.                          | Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.<br>Die Sicherung Ihrer Elektroinstallation ist herausgesprungen.<br>Die LED-Leuchte ist außer Betrieb.<br>Die Beleuchtungstaste steht auf Aus.  |
| Vibrationen  | Prüfen Sie, dass der Weinschrank eben steht.   |
| Der Weinschrank erzeugt ein lautes Geräusch.           | Das Kühlmittel erzeugt ein Geräusch, das dem von fließendem Wasser ähnelt, das ist völlig normal.<br>Es kann sein, dass am Ende des Kompressorzyklus ein Geräusch wie von fließendem Wasser zu hören ist.<br>Die Zusammenziehung und Ausdehnung der Innenwände kann Knackgeräusche verursachen.<br>Der Weinschrank steht nicht eben. |
| Die Tür schließt nicht richtig.                        | Der Weinschrank steht nicht eben.<br>Die Türdichtung ist verschmutzt oder beschädigt.<br>Die Roste sind nicht richtig positioniert.<br>Eine oder mehrere Flaschen verhindern das Schließen der Tür.  |

### 13° UMWELT



Das Produkt entspricht der Elektronikschrott-Richtlinie 2002/96/EG.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom restlichen Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Es muss daher zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. beim Kauf eines gleichwertigen Gerätes zum Händler des neuen Gerätes gebracht werden.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geeigneten Sammelstelle zugeführt wird. Eine zweckmäßige, getrennte Sammlung zur Weiterleitung des unbenutzten Gerätes zum Recycling, zur Aufbereitung und umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Wertstoffe, aus denen das Produkt besteht.

Um genauere Auskünfte zu den bestehenden Sammelsystemen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das örtliche Amt für Abfallentsorgung oder das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

### 14° WARNHINWEIS

In dem Bestreben der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung unserer Produkte behalten wir uns die Möglichkeit vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern.

Die Garantien für die Produkte der Marke CLIMADIFF werden ausschließlich durch unsere Vertragshändler gewährt. In dieser Bedienungsanleitung gemachte Angaben können nicht als eine Zusatzgarantie ausgelegt werden.

Die Firma CLIMADIFF kann nicht für Fehler bzw. technische und redaktionelle Versäumnisse in dieser Bedienungsanleitung haftbar gemacht werden.

Unverbindliche Unterlage.

#### CLIMADIFF S.A.

Les Docks – Atrium 10.5

BP 56224 – 13567 MARSEILLE cedex 2 / Frankreich

Tel. + 33 (0)4.91.91.73.14 – Fax + 33 (0)4.91.91.35.36

[www.climadiff.com](http://www.climadiff.com) – [info@climadiff.com](mailto:info@climadiff.com)

## ANHANG 1

|   |  |
|---|--|
| Modell  | Marke: Climadiff<br>Modellbezeichnung: <b>CLS130</b><br>Gerätekategorie Kühltisch: 2   |
| Spannungsversorgung                               | 220-240V, 50Hz   |
| Abmessungen (B x T x H cm)                        | 59.5*59*121.5  |
| Gewicht (kg)                                      | 51 kg  |
| Energieeffizienzklasse                            | C  |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)                 | Energieverbrauch von 259 kWh pro Jahr, berechnet auf der Basis des für 24h unter standardisierten Testbedingungen erhaltenen Ergebnisses. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig von den Betriebsbedingungen und dem Aufstellungsort des Geräts. |
| Nutzvolumen der Fächer (l)                        | 230 Liter  |
| Abtauung  | Automatische Abtauung  |
| Klimaklasse                                       | Klimaklasse: N , SN<br>Das Gerät ist ausgelegt für den Betrieb bei einer Raumtemperatur zwischen 10°C (niedrigste Temperatur) et 32°C (höchste Temperatur).  |
| Akustische Emissionen in der Luft in dB(A) re 1pW | 40 dB  |
| Installationsart                                  | Freie Aufstellung  |

**Das Gerät ist nur zur Lagerung von Wein bestimmt.**

## ANHANG 2

|   |  |
|---|--|
| Modell  | Marke: Climadiff<br>Modellbezeichnung: <b>CLS160</b><br>Gerätekategorie Kühlschrank: 2   |
| Spannungsversorgung                               | 220-240V, 50Hz   |
| Abmessungen (B x T x H cm)                        | 59.5*69*131.5  |
| Gewicht (kg)                                      | 61.6 kg  |
| Energieeffizienzklasse                            | D  |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)                 | Energieverbrauch von 292 kWh pro Jahr, berechnet auf der Basis des für 24h unter standardisierten Testbedingungen erhaltenen Ergebnisses. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig von den Betriebsbedingungen und dem Aufstellungsort des Geräts. |
| Nutzvolumen der Fächer (l)                        | 300 Liter  |
| Abtauung  | Automatische Abtauung  |
| Klimaklasse                                       | Klimaklasse: N , SN<br>Das Gerät ist ausgelegt für den Betrieb bei einer Raumtemperatur zwischen 10°C (niedrigste Temperatur) et 32°C (höchste Temperatur).  |
| Akustische Emissionen in der Luft in dB(A) re 1pW | 42 dB  |
| Installationsart                                  | Freie Aufstellung  |

**Das Gerät ist nur zur Lagerung von Wein bestimmt.**




**Gelieve voor het gebruik de veiligheids- en gebruiksregels van deze handleiding te lezen en toe te passen.**

Allereerst willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u in **CLIMADIFF** stelt door dit apparaat te kopen. Wij zijn ervan overtuigd dat het volledig aan uw verwachtingen zal beantwoorden.

Met dit apparaat kunt u uw flessen naar keuze bewaren of op de juiste schenkt temperatuur (afhankelijk van uw flessen) brengen dankzij de uitgebreide instelmogelijkheden.

## **1° BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT**




- 1 BUITENKANT**
- 2 OPLEGPLANKEN**
- 3 BASIS VAN DE COMPRESSOR**
- 4 POOTJES**

- 5. STEUN VAN DE GLASDEUR**
- 6. STAAF OPLEGPLANKEN**
- 7. MAGNETISCHE KOPPELING**
- 8. SCHARNIER**

## 2° TECHNISCHE KENMERKEN

Hieronder ziet u een voorbeeld van een typeplaatje:



Het typeplaatje dat aan de binnenkant of achterkant van het apparaat (op basis van het model) gekleefd is, bevat alle specifieke informatie over uw wijnkast.

We raden u aan om het serienummer voor de installatie in dit boekje te noteren zodat u er later indien nodig over beschikt (technische interventie, vraag om assistentie...)

Zodra de wijnkast geïnstalleerd en geladen is, kunt u niet meer zo gemakkelijk toegang tot het typeplaatje krijgen.

**LET OP: Er kan geen bijstand verleend worden zonder dit serienummer.**

### **3° ALGEMENE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES**

*Lees aandachtig de instructies in deze handleiding voordat u uw wijnkast in gebruik neemt. Bewaar ze zorgvuldig voor toekomstig gebruik, indien nodig.*

In het algemeen dient het onderhoud aan uw apparaat door een bevoegde en professionele vakman uitgevoerd te worden.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor het op temperatuur brengen van wijn of andere dranken indien gewenst. Het is in geen geval bedoeld voor het bewaren van voedsel.

Zorg dat het voltage en de spanning van uw elektrische installatie overeenstemmen met de indicaties op het typeplaatje van het apparaat dat aangesloten moet worden op een systeem met een goedgekeurde aarding. Verkeerde reparaties of aansluitingen brengen gevaren met zich mee. Laat uw elektrische installatie bij twijfel door een professionele vakman controleren.

Deze eenheid dient voor uw veiligheid correct te worden aangesloten op een geaard stopcontact. Onderbreek of verwijder in geen geval de aardingsdraad van het meegeleverde snoer.

Om veiligheidsredenen mag u geen elektrisch verlengsnoer gebruiken.

Als uw apparaat beschadigd is (grote schok) of schade opgelopen heeft (te grote spanning naar aanleiding van bliksem, overstrooming, brand), kan het gebruik ervan gevaarlijk zijn. Koppel de voedingsstekker los en laat het apparaat door een erkende professionele hersteller controleren.

Vervang het voedings snoer niet zelf als het beschadigd is, om elk gevaar te vermijden. Wend u tot uw verkoper, een erkend herstelcentrum of een professionele hersteller.

Dit apparaat dient zodanig opgesteld te worden dat de stekker bereikbaar is. Verplaats het apparaat niet zodra het gevuld is. U loopt het risico om de behuizing van het apparaat onherstelbaar te beschadigen. De elektrische delen mogen niet direct toegankelijk zijn.

- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Gebruik dit apparaat niet buiten.

Wanneer er per ongeluk vloeistof (*gebroken fles of anders*) op de elektrische onderdelen (motor en andere) stroomt, moet u de voedingsstekker onmiddellijk loskoppelen.

Om elk risico op brand, elektrocutie of verwonding te voorkomen, het snoer, de stekker of het apparaat niet in water of een andere vloeistof onderdompelen. Raak het apparaat nooit aan met vochtige handen.

Vermijd langdurige blootstelling aan warmtebronnen en stel het niet direct bloot aan zonnestralen.

Laat het snoer niet over een tafel hangen en zorg dat het niet in aanraking komt met scherpe of warme delen.

Trek niet aan het snoer om de stekker uit te trekken, maar neem de stekker vast en trek eraan.

Verzekert u ervan dat de plaats waar het apparaat staat, het gewicht van het apparaat kan ondersteunen zodra dit gevuld is (1 fles van 75 cl weegt ongeveer 1,3 kg).

Uw wijnkast moet op een vlak oppervlak geplaatst worden. Plaats een steun onder het apparaat indien u het op een mat of vast tapijt plaatst.

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (met name kinderen) met een beperkte fysieke, zintuiglijke of intellectuele capaciteit of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat gekregen hebben van een persoon die instaat voor hun veiligheid.

Zorg dat kinderen niet met dit apparaat spelen. Onbeheerde apparaten zijn altijd gevaarlijk.

Koppel het apparaat los voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aanvat (koppel de voedingsstekker of de overeenkomstige stroomverbreker los, naargelang van het model.)

Gebruik nooit ontvlambare producten voor het reinigen van het apparaat.

Bewaar of verstuif geen enkel ontvlambaar gas of vloeistof in de nabijheid van het apparaat.

Voordat u uw wijnkast wegbrengt naar een daartoe voorziene recyclageplaats brengt, moet u de deur verwijderen en de oplegplanken laten zitten, zodat het voor kinderen moeilijk is om in de kast te geraken.

Ingeval de aansluit- of gebruiksinstructies niet nageleefd worden, zal Climadiff niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die daar het gevolg van is.

**Dit apparaat voldoet aan de eisen van onderstaande Europese richtlijnen:**

**2006/95/EG met betrekking tot de elektrische veiligheid**

**2004/108/EG met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit**



## 4° INSTALLATIE-INSTRUCTIES

### Voor het gebruiken van uw wijnkast

- Verwijder de verpakking rondom en binnenin.
- Zet het apparaat recht en laat het 24 uur staan voordat u het aansluit. Dit vermindert de kans op het slecht functioneren van het koelcircuit door het transport.
- Maak de binnenkart proper met behulp van een doek en lauw water.

### Uw wijnkast gebruiken:


**Uw wijnkast dient in een ruimte geplaatst te worden waar de omgevingstemperatuur binnen het bereik van +0 en +32 ° Celsius ligt.**

Als de omgevingstemperatuur lager of hoger ligt, kunnen de prestaties van uw apparaat beïnvloed worden en kunnen temperaturen tussen 5 tot 18 ° mogelijk niet verkregen worden.

### Uw wijnkast installeren

- De wijnkast is ontworpen om vrijstaand geïnstalleerd te worden.
- Zet de wijnkast op een voldoende stevige ondergrond die bestand is tegen het gewicht in geladen toestand. De regelbare voetjes aan de onderkant van de wijnkast gebruiken om haar stabiel te plaatsen.
- Voor de beste prestaties en het laagste energieverbruik van uw apparaat, plaatst u het apparaat best niet in de buurt van een warmtebron (verwarming, fornuis,...), stelt u het best niet bloot aan direct zonlicht en plaats u het best niet in een ruimte die te koud is.
- Sluit de wijnkast aan op een enkelvoudige contactdoos en laat een ruimte van 10 cm tussen de achterkant van de wijnkast en de muur. Zorg dat uw de wijnkast perfect ondersteund wordt en dat ze waterpas staat. (Het gebruik van een waterpas wordt aanbevolen). Dit voorkomt dat de kast gaat bewegen door instabiliteit, wat lawaai en trillingen produceert, en zorgt ervoor dat de deur perfect luchtdicht is.

### Bedieningspaneel



- 16- Aan/uitknop
- 17- Knop voor lichtbediening
- 18- Knop voor het vergrendelen en ontgrendelen van het bedieningspaneel
- 19- LCD-scherm
- 20- Keuzeknop voor °Celsius of Fahrenheit
- 6 en 7 Keuzeknoppen voor de temperatuur

### De temperatuur kiezen

- Via de knoppen 6 en 7 kunt u de temperatuur kiezen die u wenst te verkrijgen in het compartiment. De gewenste temperatuur die u instelt, stijgt/daalt met 1 °C telkens u één van de knoppen indrukt.

De gekozen temperatuur moet tussen 5 en 18 °C liggen.

- In geval van een stroomonderbreking zullen alle vooraf ingestelde temperaturen gewist worden en gereset worden naar de standaard fabriekswaarde van 12 °C.

## 5° UITRUSTINGEN

### Het temperatuurregelsysteem

Volgens specialisten is de ideale temperatuur om wijn te bewaren ongeveer 12 °C, binnen een temperatuurbereik van 10° tot 14 °C. Niet te verwarren met de serveertemperatuur, die verschilt op basis van het specifieke type wijn en tussen de 5 tot 18 °C ligt.

Het is uiterst belangrijk om sterke temperatuurschommelingen te vermijden. Dit apparaat werd door specialisten voor wijnliefhebbers ontwikkeld en houdt, in tegenstelling tot een gewone koelkast, rekening met de gevoeligheid van 'grand cru's' voor sterke temperatuurschommelingen en verzekert via een nauwkeurige bediening **een constante gemiddelde temperatuur**.

### Het anti-trillingssysteem :

De koelcompressor is voorzien van speciale schokdempers (de silent-blocks) en de binnenruimte is van de buitenzijde geïsoleerd door een dikke laag polyurethaanschuim. Deze kenmerken voorkomen het doorgeven van trillingen aan uw wijnen.

### Het anti-UV-systeem (uitsluitend CLS 160):

Licht versnelt de veroudering van uw wijnen. In onze wijnkasten met volle deuren worden uw wijnen op natuurlijke wijze beschermt, op voorwaarde dat u de deur niet te vaak opent. Dit model met glazen deur heeft een speciale behandeling ondergaan zodat het schadelijke ultravioletstralen filtert.

### Ontdooien:

Uw apparaat is uitgerust met een automatische ontdooicyclus. Tijdens de stilstand van de koelcyclus worden de gekoelde oppervlakken van het apparaat automatisch ontdooid. Het op die manier opgevangen dooiwater wordt afgevoerd naar een verdampingsbak voor condensaatwater, die zich vlak bij de compressor op de achterkant van het apparaat bevindt. De warmte die door de compressor geproduceerd wordt, verdampt vervolgens de condensaten die in de bak opgevangen werden.

### Het bedieningspaneel vergrendelen:


Uw wijnkast is uitgerust met een veiligheidsvergrendeling voor de knoppen van het bedieningspaneel. Indien gedurende 2 min. geen enkele instelling uitgevoerd wordt, wordt het paneel automatisch vergrendeld en worden de knoppen rechts van de display gedeactiveerd. De knoppen aan de linkerkant van het display blijven echter actief. Om uw wijnkast te ontgrendelen, moet u enkel op de toets met het slot drukken.

### Slot (uitsluitend CLS160):

Alleen het model CLS160 is hiermee uitgerust.

### Oplegplanken

- Om schade aan de deurpakking te verwijderen, moet u zorgen dat de deur goed geopend is voordat u aan de oplegplanken trekt om flessen te plaatsen of verwijderen.
- Voor een eenvoudige toegang tot de inhoud van de oplegplanken, moet u de oplegplank ongeveer 1/3 naar buiten schuiven. De oplegplanken zijn aan elke kant voorzien van een aanslag zodat de flessen niet vallen.
- Een oplegplank verwijderen: eraan trekken totdat de uitsparingen van de oplegplank (rechts en links) onder de zijaanslagen (vierkante, zwarte onderdelen, in plastic) geplaatst zijn. Optillen en uit de wijnkast trekken.



### Een verhoogde veiligheid:

Omdat dit productassortiment bestemd is voor het opslaan van waardevolle voorwerpen, hebben we alles in het werk gesteld om kwalitatieve onderdelen te kiezen en aangepaste vervaardigingstechnieken te ontwikkelen om een optimale werkingsveiligheid te garanderen.

### **6° LADEN**


Het maximale aantal flessen dat in de kast gelegd mag worden, wordt louter ter informatie vermeld, is niet contractueel en maakt het mogelijk (zoals de literinhoud bij koelkasten) om snel te schatten hoe groot het apparaat is.

Dit aantal stemt overeen met tests die uitgevoerd werden met een standaardfles: een fles van het type "lichtere bordelaise van 75 cl" (de standaardisering identificeert voor elke flesvorm een geografische oorsprong: bordelaise, bourguignonne, provençale, enz., en een type: traditioneel, zwaar, lichter, fluit, enz., die elk een eigen diameter en hoogte hebben).

In werkelijkheid is het mogelijk om, in het uiterste geval, meer flessen op te bergen door flessen van hetzelfde type opeen te stapelen zonder oplegplanken, maar een 'gevarieerde kast' bestaat uit een grote verscheidenheid van flessen en het 'praktische' aspect van het dagelijkse beheer van een wijnkast beperkt de vulcapaciteit. Waarschijnlijk zult u dus wat minder flessen in uw kast leggen dan het vermelde maximum.

### **Hoe vult en beheert u uw wijnkast?**

#### Types flessen:



We zien hier 4 soorten flessen van 75 cl, bourgogneflessen en bordelaises, in verschillende groottes.


Er bestaan talrijke andere inhouds en vormen.

U merkt de rangschikingsverschillen naargelang van de hoogte van de flessen, de diameters en de methode om ze kruiselings neer te leggen.

*Als u bijvoorbeeld een wijnkast uitsluitend met bourgogneflessen vult, zult u merken dat u ongeveer 30 % onder de op basis van bordeauxflessen berekende aanvankelijke hoeveelheid zit.*


### Methodes om flessen kruiselings neer te leggen:

Kop aan staart, hals tegen hals: voor  
CLS160



Let goed op het verschil in diepte!

Kop aan staart, hals tussen buiken: voor  
CLS130





**Voorbeelden van serveeremperaturen: (In acht te nemen bij uw degustaties om te voorkomen dat u aan de rijke aroma's van uw wijnen voorbijgaat!)**

Meningen verschillen, de omgevingstemperatuur ook, maar velen zijn het eens over het volgende:

|   |            |
|---|------------|
| Bordeauxwijnen van de beste cru's – rood  | 16 – 17 °C |
| Bourgognewijnen van de beste cru's – rood | 15 – 16 °C |
| Grand cru's van droge witte wijnen        | 14 – 16 °C |
| Lichte, fruitige, jonge wijnen            | 11 – 12 °C |
| Roséwijnen uit de Provence, primeurwijnen | 10 – 12 °C |
| Droge witte wijnen en rode landwijnen     | 10 – 12 °C |
| Witte landwijnen                          | 8 – 10 °C  |
| Champagnewijnen                           | 7 – 8 °C   |
| Likeurwijnen                              | 6 °C       |

## **7° ONDERHOUD**

Voordat u uw apparaat schoonmaakt (regelmatig uit te voeren interventie), het apparaat loskoppelen door de stekker uit te trekken of haar zekering los te koppelen.

We raden u aan om voor het eerste gebruik en daarna op regelmatige basis de binnen- en buitenkant (voorkant, zijkant en onderkant) schoon te maken met een mengsel van lauw water en een zacht reinigingsproduct. Spoel met zuiver water en laat het volledig apparaat drogen voordat u het opnieuw aansluit. Gebruik geen oplos- noch schuurmiddelen.

Was het plastic deel van de stalen oplegplanken met een zachte detergensoplossing en droog het af met een droge en zachte doek. Voor de houten oplegplanken is geen specifiek onderhoud vereist.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer voedt, kan een restgeur blijven hangen. In dit geval het apparaat enkele uren ongevuld gebruiken en de temperatuur kouder instellen. De kou zal deze mogelijke geuren doen verdwijnen.

## **8° OPSLAG VAN UW WIJNKAST**

**Als u uw apparaat gedurende korte periodes niet kunt gebruiken, laat u het bedieningspaneel op de gebruikelijke instellingen staan.**

Tijdens een langdurige stilstand:

- Haal de flessen uit het apparaat
- Trek de stekker uit het stopcontact
- Reinig zorgvuldig de binnen- en buitenkant van het apparaat
- Laat de deur openstaan om condensaatvorming, geurontwikkeling en schimmelvorming te voorkomen

## **9° WAT MOET U DOEN BIJ EEN STROOMONDERBREKING?**

De meeste stroomonderbrekingen worden snel opgelost. Een onderbreking van 1 of 2 uur zal de temperaturen in uw wijnkast niet beïnvloeden. Wilt u uw wijnen tijdens stroomonderbrekingen beschermen, denk er dan aan om de deur zo weinig mogelijk open te doen. Voor stroomonderbrekingen die zeer lang duren, moet u de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om uw wijn te beschermen.

- Indien uw apparaat losgekoppeld of uitgeschakeld is of bij een stroomonderbreking moet u 3 tot 5 minuten wachten om het opnieuw op te starten. Indien u de wijnkast eerder opnieuw probeert te starten, zal de compressor pas na 3/5 minuten beginnen werken (indien nodig op basis van de temperatuur).
- Bij de eerste opstart en na een langdurige stilstand van de wijnkast is het bij het opnieuw opstarten mogelijk dat de gekozen en weergegeven temperaturen niet overeenstemmen. Dit is normaal! U moet dan enkele uren wachten zodat de temperaturen zich opnieuw kunnen stabiliseren.

## **10° ALS U UW WIJNKAST MOET VERPLAATSEN**

Koppel uw wijnkast los voor elke interventie.

Haal alle flessen uit de kuip en zet de beweegbare delen vast.

Om schade te voorkomen aan de schroeven voor het waterpas zetten van de voeten, moet u ze helemaal vastschroeven in hun basis.

Verplaats het apparaat bij voorkeur verticaal, of lees **de aanwijzingen op de verpakking om te achterhalen op welke kant het apparaat neergelegd mag worden.**

## 11° IN GEVAL VAN EEN DEFECT

Ondanks alle zorg die wij aan onze producten besteden, kan een defect nooit volledig uitgesloten worden. Voordat u contact opneemt met de dienst na verkoop van uw handelaar, moet u echter het volgende controleren:

- of het stopcontact nog altijd op zijn plaats zit
- of er geen stroomonderbreking is
- of de storing niet veroorzaakt wordt door één van de oorzaken beschreven in de tabel aan het einde van deze handleiding

### BELANGRIJK :

Als het meegeleverde voedingssnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door een dienst die erkend wordt door het merk of de handelaar. In elk geval moet het snoer vervangen worden door bevoegd personeel, om elk gevaar voor verwondingen te voorkomen.

**LEVEREN DEZE CONTROLES NIETS OP, NEEM DAN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE VAN UW HANDELAAR.**

### OPGELET!

**Koppel de wandaansluiting los voor elke onderhouds- of herstellingsinterventie!**

## 12° PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

U kunt veel eenvoudige problemen met uw wijnkast zelf oplossen zodat u geen contact met het naverkoopdienst moet opnemen. Probeer de onderstaande suggesties!

| PROBLEMEN                         | MOGELIJKE OORZAKEN  |
|-----------------------------------|---|
| De wijnkast start niet            | De stekker is niet aangesloten.<br>De aan/uitknop staat in de positie 'Uit'<br>De zekering van uw elektrische installatie is doorgebrand.   |
| De wijnkast koelt niet voldoende  | Controleer de gekozen temperatuur.<br>De buitentemperatuur is hoger dan de toepassingstemperatuur van de wijnkast.<br>De deur wordt te vaak geopend.<br>De deur is niet volledig gesloten.<br>De pakking van de deur is niet dicht.   |
| De compressor start en stopt vaak | De buitentemperatuur is te hoog.<br>Er is een grote hoeveelheid flessen in de wijnkast geplaatst.<br>De wijnkast wordt vaak geopend.<br>De deur is niet volledig gesloten.<br>De instelling werd niet correct uitgevoerd.<br>De pakking van de deur is niet dicht.                            |
| Het licht werkt niet.             | De stekker is niet aangesloten.<br>De zekering van uw elektrische installatie is doorgebrand.<br>De led is buiten dienst.<br>De knop van de verlichting staat op 'uit'.   |
| Trillingen                        | Controleer of de wijnkast goed waterpas staat.  |
| De wijnkast maakt veel lawaai     | Lawaai dat op stromend water lijkt, wordt door koelgas gemaakt, dit is normaal.<br>Aan het einde van de compressorcyclus hoort u mogelijk stromend water.<br>Samentrekkingen en uitzettingen van de binnenwanden kunnen klapperende geluiden veroorzaken.<br>De wijnkast staat niet waterpas. |
| De deur sluit niet goed.          | De wijnkast staat niet waterpas.<br>De pakking van de deur is verontreinigd of beschadigd.<br>De oplegplanken zijn niet goed geplaatst.<br>Een deel van de inhoud verhindert dat de deur sluit.   |

### 13° MILIEU



Dit product is conform de AEEA-richtlijn 2002/96/EG.

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak duidt erop dat dit product aan het einde van zijn levensduur apart van ander huishoudelijk afval verwerkt moet worden.

Het apparaat zal dus naar een centrum voor selectieve afvalophaling voor elektrische en/of elektronische apparaten gebracht moeten worden, of naar de doorverkoper van dit nieuwe apparaat, als u een vergelijkbaar apparaat koopt.

De gebruiker moet het apparaat aan het einde van de levensduur naar een geschikt inzamelcentrum brengen. Een selectieve en adequate ophaling die erop gericht is het ongebruikte apparaat te laten recyclen, te laten verwerken en met respect voor het milieu te laten vernietigen, helpt mee de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product samengesteld is.

Om uitvoerigere informatie over de beschikbare systemen voor afvalophaling te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke dienst voor afvalverwijdering of met de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

### 14° VERWITTING

Met het oog op de voortdurende verbetering van onze producten behouden wij ons het recht voor om de technische kenmerken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De garanties van de CLIMADIFF-producten worden uitsluitend door de door ons gekozen dealers gegeven. Geen enkel onderdeel van deze handleiding kan geïnterpreteerd worden als een aanvullende garantie.

De maatschappij CLIMADIFF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische en opstellingsvergissingen of -weglatingen in het onderhavige document.

Niet-contractueel document.

**CLIMADIFF S.A.**

Les Docks – Atrium 10.5

BP 56224 – 13567 MARSEILLE cedex 2

Tel. + 33 (0)4.91.91.73.14 – Fax + 33 (0)4.91.91.35.36

[www.climadiff.com](http://www.climadiff.com) – [info@climadiff.com](mailto:info@climadiff.com)

## BIJLAGE 1

|   |   |
|---|---|
| Model   | Merk: Climadiff<br>Referentie: <b>CLS130</b><br>Categorie van huishoudelijk koelapparaat: 2   |
| Voeding                                       | 220-240 V, 50 Hz  |
| Afmetingen (LxBxH cm)                         | 59,5*59*121,5   |
| Gewicht (kg)                                  | 51 kg   |
| Energie-efficiëntieklasse                     | C   |
| Jaarlijks energieverbruik (AEC)               | Energieverbruik van 259 kWh per jaar berekend op basis van het resultaat verkregen voor 24u in genormaliseerd testomstandigheden. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden en plaatsing van het apparaat. |
| Nuttige ruimte van de compartimenten (l)      | 230 l   |
| Ontdooiing                                    | Automatische ontdooiing   |
| Klimaatklasse                                 | Klimaatklasse: N, SN<br>Dit apparaat is ontworpen om gebruikt te worden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C (laagste temperatuur) en 32 °C (hoogste temperatuur)  |
| Geluidsproductie in de lucht in dB(a) re 1 pW | 40 dB   |
| Installatietype                               | Vrije plaatsing   |

**Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het opslaan van wijn.**

## BIJLAGE 2

|   |   |
|---|---|
| Model   | Merk: Climadiff<br>Referentie: <b>CLS160</b><br>Categorie van huishoudelijk koelapparaat: 2   |
| Voeding                                       | 220-240 V, 50 Hz  |
| Afmetingen (LxBxH cm)                         | 59,5*69*131,5   |
| Gewicht (kg)                                  | 61.6 kg   |
| Energie-efficiëntieklasse                     | D   |
| Jaarlijks energieverbruik (AEC)               | Energieverbruik van 292 kWh per jaar berekend op basis van het resultaat verkregen voor 24u in genormaliseerd testomstandigheden. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden en plaatsing van het apparaat. |
| Nuttige ruimte van de compartimenten (l)      | 300 l   |
| Ontdooiing                                    | Automatische ontdooiing   |
| Klimaatklasse                                 | Klimaatklasse: N, SN<br>Dit apparaat is ontworpen om gebruikt te worden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C (laagste temperatuur) en 32 °C (hoogste temperatuur)  |
| Geluidsproductie in de lucht in dB(a) re 1 pW | 42 dB   |
| Installatietype                               | Vrije plaatsing   |


**Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het opslaan van wijn.**

**Antes de utilizar la vinoteca, lea y aplique las reglas de seguridad y uso del presente manual.**

En primer lugar, le agradecemos la confianza que ha depositado en **CLIMADIFF** al adquirir este aparato que, estamos convencidos, cumplirá plenamente sus expectativas.

Este aparato le permitirá conservar sus botellas o ponerlas en temperatura de servicio (según las botellas) gracias a su amplio margen de regulado.

## **1° DESCRIPCIÓN DEL APARATO**




- 1. ARMAZÓN
- 2. BANDEJAS
- 3. BASE DEL COMPRESOR
- 4. PATAS

- 5. SOPORTE DE LA PUERTA ACRISTALADA
- 6. BANDEJA DE BARRAS
- 7. JUNTA MAGNÉTICA
- 8. BISAGRA

## 2° CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ejemplo de placa de características:



La placa de características pegada en el interior o en la parte posterior del aparato (según el modelo) contiene toda la información específica de la vinoteca.

Le aconsejamos que anote el número de serie en este manual antes de la instalación, para consultarlo cuando lo necesite (intervención técnica, solicitud de asistencia...).

Una vez instalada y cargada la vinoteca, resulta más complicado acceder al número de serie.

**ATENCIÓN:** Sin esta información no podremos proporcionarle ninguna asistencia.

### **3° INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

*Lea detenidamente las indicaciones de este manual antes de poner en funcionamiento la vinoteca. Consérvelo cuidadosamente para consultarlo en el futuro en caso necesario.*

De manera general, el mantenimiento de su aparato debe llevarlo a cabo un profesional cualificado.

Este aparato está exclusivamente diseñado para un uso doméstico y para poner en temperatura vinos u otras bebidas si lo desea. No está diseñado para conservar alimentos.

Asegúrese de que el voltaje y la tensión de su instalación eléctrica corresponden correctamente a las indicaciones que figuran en la placa de características de la vinoteca, que debe conectarse a un sistema con puesta a tierra homologado. Las reparaciones o conexiones incorrectas implican riesgos. En caso de duda, encargue la revisión de su instalación eléctrica a un profesional.

Esta unidad debe estar correctamente conectada a una toma de tierra por su seguridad. No corte ni retire en ningún caso el hilo de tierra del cable que se incluye.

Por razones de seguridad, no utilice alargadores eléctricos.

Si su vinoteca está dañada (golpe importante) o ha sufrido un accidente (sobretensión debida a un rayo, inundación, incendio, etc.) puede resultar peligrosa. Desconecte la clavija del cable de alimentación y encargue la revisión del aparato a un profesional autorizado.

Para evitar riesgos, si el cable de alimentación está deteriorado, no lo sustituya usted mismo. Diríjase al distribuidor, a un centro autorizado o a un técnico profesional.

Este aparato se debe colocar de manera que se pueda acceder a la toma de alimentación. No desplace el aparato una vez esté lleno, ya que corre el riesgo de deformar irremediablemente el cuerpo del mismo. Las partes eléctricas no deben permanecer directamente accesibles.

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No utilice este aparato en exteriores.

En caso de que se derrame un líquido accidentalmente (*por una botella rota, etc.*) sobre los elementos eléctricos (motor y otros), desconecte inmediatamente la clavija del cable de alimentación.

Para evitar cualquier riesgo de incendio, electrocución o lesión, no moje el cable, la toma o el aparato con agua o ningún otro líquido. No manipule el aparato con las manos húmedas.

Mantenga el aparato alejado de cualquier fuente de calor y no lo exponga directamente a la luz del solar.

No deje que el cable cuelgue de una mesa o que entre en contacto con partes cortantes o calientes.

No tire del cable para desconectar la toma, sujete la clavija y tire de ella.

Asegúrese de que el lugar sobre el que vaya a colocar el aparato pueda soportar el peso del mismo una vez esté cargado (1 botella de 75 cl equivale aproximadamente a 1,3 kg).

La vinoteca debe colocarse sobre una superficie plana. Si tiene que colocarla sobre una alfombra o moqueta, ponga un soporte debajo.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, ni por personas sin experiencia ni conocimientos, salvo que estén bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido instrucciones previas sobre su utilización.

Procure que los niños no jueguen con este aparato. Los aparatos abandonados siempre son peligrosos.

Desconecte el aparato antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o limpieza (desconecte la clavija del cable de alimentación o el cortacircuitos correspondiente en función del modelo).

No limpie el aparato con productos inflamables.

No almacene ni vaporice gases o líquidos inflamables cerca del aparato.



Antes de deshacerse de su vinoteca en un lugar previsto para su reciclaje, retire la puerta y deje las bandejas en su lugar para evitar que los niños pueda acceder al interior.

En caso de que se incumplan las instrucciones de conexión o utilización, la responsabilidad de Climadiff no se vería comprometida por los daños que pudieran derivarse.

**Este aparato cumple las exigencias de las siguientes Directivas Europeas:**

**2006/95/CE relativa a la seguridad eléctrica**  
**2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética**



#### 4° INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

##### Antes de utilizar la vinoteca

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Antes de conectar la vinoteca a la toma eléctrica, déjela en posición vertical durante 24 horas. Esta medida reduce la posibilidad de que el circuito frigorífico funcione incorrectamente debido al transporte.
- Limpie el interior con un paño suave y agua tibia.

##### Utilización de la vinoteca:


**La vinoteca debe colocarse en un lugar cuya temperatura ambiente se sitúe en una escala comprendida entre + 0° y + 32° Celsius.**

Si la temperatura ambiente es inferior o superior, puede verse afectado el rendimiento de su aparato y puede que no se alcancen las temperaturas de 5 a 18° C.

##### Instalación de la vinoteca

- Esta vinoteca ha sido diseñada para una instalación espaciada.
- Coloque la vinoteca en un lugar suficientemente resistente para soportar el peso con carga plena. Para nivelarla, ajuste la altura de las patas regulables en la parte inferior de la vinoteca.
- Para sacar el mayor partido de la vinoteca, con el mínimo consumo de energía, no la coloque cerca de una fuente de calor (calefacción, cocina, etc.), no la exponga directamente a la luz del sol ni la coloque en un lugar demasiado frío.
- Conecte la vinoteca a una toma única, dejando un espacio de 10 cm entre la parte posterior de la vinoteca y la pared. Calce el aparato correctamente y ajuste su horizontalidad (se aconseja el uso un nivel de burbujas). Esto evitará cualquier movimiento debido a la inestabilidad, que generaría ruidos y vibraciones, y garantizará el hermetismo de la puerta.

##### Panel de control



- 1 Botón marcha/ parada
- 2 Botón de control de la luz
- 3 Botón de bloqueo y desbloqueo del panel de control
- 4 Pantalla LCD
- 5 Botón de selección de grados Celsius o Fahrenheit
- 6 y 7 Botones de selección de temperatura

### **Selección de la temperatura**

- Puede elegir la temperatura del compartimento pulsando las teclas 6 y 7. Al programar la temperatura, ésta aumentará/disminuirá en 1°C cada vez que pulse los botones.

La temperatura se puede seleccionar entre una escala de 5 y 18°C

- En caso de corte de electricidad todas las temperaturas anteriormente seleccionadas se borrarán y se reiniciarán con el valor de temperatura programado en fábrica, es decir, 12°C.

## 5° EQUIPOS

### Sistema de climatización

Según los especialistas, la temperatura ideal de conservación de los vinos se sitúa en torno a los 12°C, en una horquilla que va de los 10° a los 14 °C. No se debe confundir con la temperatura de servicio, que varía según las peculiaridades de cada tipo de vino de 5 a 18°C.

Es especialmente importante evitar las variaciones bruscas de temperatura. Diseñado por especialistas y para enófilos, este aparato, a diferencia de un simple frigorífico, tiene en cuenta la sensibilidad de los grandes caldos a las variaciones bruscas de temperatura, garantizando un control para obtener una **temperatura media constante**.

### Sistema antivibraciones:

El compresor frigorífico está equipado con amortiguadores especiales (silent-blocks) y la cuba interior está aislada del armazón por una gruesa capa de espuma de poliuretano. Estas características permiten evitar la transmisión de vibraciones a los vinos.

### Sistema antiultravioleta (sólo CLS160):

La luz acelera el envejecimiento del vino. En nuestras vinotecas de puerta compacta, los vinos están protegidos de forma natural, siempre que no se abra la puerta con demasiada frecuencia. Este modelo con puerta acristalada ha sido objeto de un tratamiento especial, que filtra los nefastos rayos ultravioleta.

### Desescarche:

La vinoteca está equipada con un ciclo automático de desescarche. Durante la parada del ciclo de refrigeración, las superficies refrigeradas del aparato se desescarchan de forma automática. El agua de desescarche así recuperada se evacua hacia un depósito de evaporación que se encuentra en la parte posterior del aparato, cerca del compresor. El calor que produce el compresor permite la evaporación del agua condensada que queda en el depósito.

### Bloqueo del panel de control:

La vinoteca está equipada con un bloqueo de seguridad de los botones del panel de control.


Si no se ha realizado ningún ajuste durante 2 minutos, el panel se bloquea automáticamente y los botones de la derecha de la pantalla se desactivan. Los botones de la izquierda de la pantalla permanecen activos. Para desbloquear la vinoteca, basta con pulsar la tecla con el dibujo del candado.

### Cerradura (sólo CLS160):

Únicamente la tiene el modelo CLS160.

### Bandejas

- Para evitar el deterioro de la junta de la puerta, asegúrese de que la puerta esté bien abierta antes de retirar las bandejas para colocar o retirar las botellas.
- Para acceder de forma más sencilla al contenido de las bandejas debe deslizar la bandeja hacia el exterior aproximadamente 1/3. Las bandejas están diseñadas con un tope a cada lado para evitar que las botellas se caigan.
- Para retirar una bandeja, tire de ella hasta que las muescas de la bandeja (derecha e izquierda) estén posicionadas bajo los topes laterales (pieza de plástico cuadrada y negra). Levántela y tire de ella hacia el exterior de la vinoteca.



### Mayor seguridad:

Puesto que esta gama de aparatos está diseñada para el almacenamiento de productos de valor, nos hemos preocupado por seleccionar componentes de calidad y diseñar unas técnicas de fabricación adecuadas para garantizar la seguridad de funcionamiento.

### **6° CARGA**


Las cantidades máximas de carga de botellas se indican a título orientativo, no son contractuales y permiten (al igual que la capacidad de los frigoríficos) tener una estimación rápida del tamaño del aparato.

Estas cantidades corresponden a unas pruebas realizadas con una botella estándar: la botella tipo «bordelesa ligera de 75 cl» (la normalización reconoce para cada forma de botella un origen geográfico: bordelesa, borgoñona, provenzal, etc., y un tipo: tradición, pesada, ligera, flauta, etc., cada uno con diámetros y alturas diferentes).

En realidad, se podrían colocar, en un caso extremo, más botellas en apilado monotipo y sin bandejas, pero una «vinoteca variada» se compone de una gran variedad de botellas y el aspecto «práctico» de la gestión diaria de una vinoteca limita su carga. Por tanto, probablemente coloque usted una carga algo menor que la cantidad máxima indicada.

### **Cómo llenar y mantener la vinoteca:**

#### Tipos de botellas:



Aquí tenemos 4 tipos de botellas de 75 cl, borgoñonas y bordelesas, de dimensiones diferentes.


Existen otros muchos otros tipos, de tamaño y forma diferentes.

Puede observar las diferencias de colocación según la altura de las botellas, el diámetro y la manera de cruzarlas.

*Por ejemplo, si cargamos una vinoteca exclusivamente con botellas de tipo Borgoña, observaremos que nos quedamos aproximadamente un 30% por debajo de la cantidad inicial calculada a partir de las botellas de tipo Burdeos.*


#### Tipos de cruzamiento:

Cuello con cuello: Para CLS160



¡Fíjese en la diferencia de profundidad!

Cuello entre cuerpos: Para CLS130



derse la

Grandes vinos de Borgoña – Tintos  
“Grands crûs” de vinos blancos secos  
Tintos ligeros, afrutados, jóvenes

16 – 17°C  
15 – 16°C  
14 – 16°C  
11 – 12°C

|   |           |
|---|-----------|
| Rosados de Provenza, vinos jóvenes        | 10 – 12°C |
| Blancos secos y vinos tintos de la tierra | 10 – 12°C |
| Vinos blancos de la tierra                | 8 – 10°C  |
| Champanes                                 | 7 – 8°C   |
| Vinos licorosos                           | 6°C       |

## 7° MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato (operación que se debe realizar regularmente), desconéctelo retirando el cable de alimentación de la toma de corriente o desconectando el fusible del que dependa.

Antes de la primera utilización y de forma regular, aconsejamos que limpie el interior y el exterior (cara delantera, laterales y parte inferior) con una mezcla de agua tibia y un detergente suave. Aclare con agua limpia y deje que se seque completamente antes de volver a conectar el aparato. No utilice disolventes ni agentes abrasivos.

Lave el plástico que protege las bandejas de acero con una solución de detergente suave y séquelas a continuación con un paño seco y suave. Las bandejas de madera no requieren un mantenimiento especial. Al encender el aparato por primera vez, pueden producirse olores residuales. En ese caso, ponga a funcionar el aparato en vacío durante unas horas con la temperatura más fría. El frío eliminará estos posibles olores.

## 8° ALMACENAMIENTO DE LA VINOTECA

**Si deja de utilizar la vinoteca durante períodos cortos, deje el panel de control con los ajustes habituales.**

En caso de una parada prolongada:

- Retire las botellas del aparato
- Desconecte el aparato de la toma de corriente
- Limpie cuidadosamente el interior y el exterior del aparato
- Deje la puerta abierta para evitar la formación de condensaciones, olores y moho.

## 9° ¿QUÉ HACER SI SE PRODUCE UN CORTE DE ELECTRICIDAD?

La mayoría de los cortes de electricidad se resuelven en poco tiempo. Un corte de 1 o 2 horas no afectará a las temperaturas de la vinoteca. Para proteger los vinos durante los cortes de electricidad, abra la puerta lo menos posible. En caso de cortes más prolongados, adopte las medidas necesarias para proteger los vinos.

- Si el aparato está desconectado, apagado o se ha producido un corte de electricidad, debe esperar de 3 a 5 minutos antes de volver a encenderlo. Si intenta encenderlo antes de ese tiempo, el compresor únicamente se pondrá a funcionar al cabo de 3/5 minutos (si la temperatura lo requiere).
- Al encender el aparato por primera vez tras una parada prolongada, en el momento del encendido es posible que las temperaturas seleccionadas no se correspondan con las que se muestran. Esto es normal. Se debe esperar unas horas para que éstas recuperen la estabilidad.

## 10° SI TIENE QUE DESPLAZAR LA VINOTECA

Desconecte la vinoteca antes de realizar cualquier operación.

Retire todas las botellas que se encuentren en la cuba y fije los elementos móviles.

Para evitar el deterioro de los tornillos de ajuste de las patas, enrósquelos hasta el fondo.

Desplace el aparato preferentemente en posición vertical o **consulte en las inscripciones del embalaje de qué lado se puede tumbar el aparato.**

## 11° EN CASO DE AVERÍA

A pesar de todo el cuidado que ponemos en la fabricación de nuestros productos, las averías no se pueden descartar completamente. Antes de ponerse en contacto con el servicio postventa de su distribuidor, compruebe que:

- la toma de corriente está conectada
- no se ha producido un corte de electricidad
- la avería no tenga su origen en alguna de las situaciones descritas en el cuadro que figura al final de este manual.

### IMPORTANTE:

Si el cable de alimentación que se incluye está deteriorado, debe ser sustituido por el fabricante o por un servicio autorizado de la marca o del distribuidor. En cualquier caso y para evitar cualquier riesgo de lesión, el cable lo debe sustituir personal cualificado.

**SI ESTOS CONTROLES NO DAN RESULTADO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO POSTVENTA DE SU DISTRIBUIDOR.**

### ¡ATENCIÓN!

**¡Desconecte la toma mural antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación!**

## 12° PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Usted mismo puede resolver muchos problemas sencillos de la vinoteca sin recurrir al servicio postventa.

Consulte las siguientes sugerencias:

| PROBLEMA   | CAUSA POSIBLE  |
|--|--|
| La vinoteca no se pone en marcha.                        | La toma de corriente no está conectada.<br>El botón marcha/parada está en posición Parada.<br>Ha saltado el fusible de la instalación eléctrica.   |
| La vinoteca no enfría lo suficiente.                     | Controle la temperatura seleccionada.<br>La temperatura externa está fuera del margen de temperatura de uso de la vinoteca.<br>La vinoteca se abre con demasiada frecuencia.<br>La puerta no se ha cerrado correctamente.<br>La junta de la puerta no es estanca.                                      |
| El compresor se pone en marcha y se para con frecuencia. | La temperatura externa es alta.<br>Se han metido muchas botellas en la vinoteca.<br>La vinoteca se abre con demasiada frecuencia.<br>La puerta no se ha cerrado correctamente.<br>El ajuste no se ha realizado correctamente.<br>La junta de la puerta no es estanca.                                  |
| La luz no funciona.                                      | La toma de corriente no está conectada.<br>Ha saltado el fusible de la instalación eléctrica.<br>El LED no funciona.<br>El botón de la luz está en posición Parada.  |
| Vibraciones.   | Compruebe que la vinoteca está correctamente nivelada.   |
| La vinoteca hace mucho ruido.                            | El gas refrigerante produce un ruido similar al del agua circulando, es normal.<br>Al final del ciclo del compresor se puede oír un ruido de agua circulando.<br>Las contracciones y dilataciones de las paredes interiores pueden provocar chasquidos.<br>La vinoteca no está correctamente nivelada. |
| La puerta no cierra correctamente.                       | La vinoteca no está correctamente nivelada.<br>La junta de la puerta está sucia o estropeada.<br>Las bandejas no están colocadas correctamente.<br>Parte del contenido impide que la puerta se cierre correctamente.   |

### 13° MEDIO AMBIENTE



Este producto cumple la Directiva DEEE 2002/96/CE.

El símbolo del contenedor tachado que figura en el aparato indica que, al final de su vida útil, este producto deberá tratarse de forma separada de los demás residuos domésticos.

Por consiguiente se deberá trasladar a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y/o electrónicos, o si compra un aparato equivalente, al distribuidor de dicho aparato nuevo.

El usuario es responsable de trasladar el aparato, al final de su vida útil, a los centros de recogida apropiados. Una recogida selectiva y adecuada, con el fin de enviar el aparato inutilizado al reciclaje, al tratamiento y a una eliminación respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto.

Para obtener información más detallada sobre los sistemas de recogida disponibles, dirijase al servicio local de eliminación de residuos o a la tienda donde adquirió el aparato.

### 14° ADVERTENCIA

Con el fin de mejorar constantemente nuestros productos, nos reservamos la posibilidad de modificar las características técnicas sin aviso previo.

Las garantías de los productos de la marca CLIMADIFF son proporcionadas de forma exclusiva por los distribuidores elegidos por nosotros. Ningún elemento del presente manual podrá ser interpretado como una garantía adicional.

CLIMADIFF no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones técnicas y de redacción en el presente manual.

Documento no contractual.

**CLIMADIFF S.A.**

Les Docks – Atrium 10.5

BP 56224 – 13567 MARSEILLE cedex 2 FRANCIA

Tel. + 33 (0)4.91.91.73.14 – Fax + 33 (0)4.91.91.35.36

[www.climadiff.com](http://www.climadiff.com) – [info@climadiff.com](mailto:info@climadiff.com)



## ANEXO 1

|   |  |
|---|--|
| Modelo                                      | Marca: Climadiff<br>Referencia: <b>CLS130</b><br>Categoría de aparato de refrigeración doméstica: 2  |
| Alimentación                                | 220-240 V, 50 Hz   |
| Dimensiones (largo x ancho x alto en cm)    | 59,5 x 59 x 121,5  |
| Peso (kg)                                   | 51 Kg  |
| Clase energética                            | C  |
| Consumo de energía anual (AEc)              | Consumo de energía de 259 kWh al año calculado en base al resultado obtenido en 24 h en unas condiciones de prueba normalizadas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato. |
| Volumen útil de los compartimentos (l)      | 230 l  |
| Desescarche                                 | Desescarche automático   |
| Clase climática                             | Clase climática: N , SN<br>Este aparato ha sido diseñado para su uso a una temperatura ambiente comprendida entre 10°C (la temperatura más baja) y 32°C (la temperatura más alta)  |
| Emisiones acústicas al aire en dB(A) re 1pW | 40 dB  |
| Tipo de instalación                         | Ubicación espaciada  |

**Este aparato está diseñado únicamente para el almacenamiento de vinos.**

## ANEXO 2

|  |  |
|--|--|
| Modelo                                       | Marca: Climadiff<br>Referencia: <b>CLS160</b><br>Categoría de aparato de refrigeración doméstica: 2  |
| Alimentación                                 | 220-240 V, 50 Hz   |
| Dimensiones (largo x ancho x alto en cm)     | 59,5 x 69 x 131,5  |
| Peso (kg)                                    | 61.6 Kg  |
| Clase energética                             | D  |
| Consumo de energía anual (AEC)               | Consumo de energía de 292 kWh al año calculado en base al resultado obtenido en 24 h en unas condiciones de prueba normalizadas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato. |
| Volumen útil de los compartimentos (l)       | 300 l  |
| Desescarche                                  | Desescarche automático   |
| Clase climática                              | Clase climática: N , SN<br>Este aparato ha sido diseñado para su uso a una temperatura ambiente comprendida entre 10°C (la temperatura más baja) y 32°C (la temperatura más alta)  |
| Emisiones acústicas al aire en dB(A) re 1 pW | 42 dB  |
| Tipo de instalación                          | Ubicación espaciada  |

**Este aparato está diseñado únicamente para el almacenamiento de vinos.**